


<p>Gioco rocky la batteria</p>	
Codice	CK152225
EAN	8058664110445
Marca	CHICCO
Part number	982000
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.515
Volume (cm <sup>3</sup> )	28080
<p>Rocky la batteria <b>1-4 anni</b> Scatena il batterista che c'è in te. Con Rocky la batteria i bambini a partire da 1 anno di età possono suonare la batteria e divertirsi con i brani musicali. Triplice modalità di gioco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suona in libertà;</b></li> <li>• <b>Segui le luci;</b></li> <li>• <b>Orchestra.</b></li> </ul> <p><b>Comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2 tamburi con luci effetto discoteca;</b></li> <li>• <b>Un piatto;</b></li> <li>• <b>30 basi di batteria;</b></li> <li>• <b>9 canzoni dello ZECCHINO D'ORO di 4 generi</b></li> <li>• <b>2 bacchette con testina in gomma.</b></li> </ul>	

SPECIFICHE	
Marca	CHICCO
Età consigliata	1-4 anni

GENERALE	
Tipologia	Giochi musicali
Età	1-4 anni
Quantità	1
Necessita pile	Si
Blister	No