


<b>Costruzioni LEGO Treno merci 60198</b>	
Codice	CK174190
EAN	5702016109795
Marca	LEGO
Part number	60198
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.005
Volume (cm <sup>3</sup> )	33060
<p><b>Treno merci</b></p> <p>Trasporta i carichi più pesanti con il Treno merci di LEGO® City!</p> <p>Carica il potente Treno merci LEGO® City 60198 e consegna le merci in tempo! Questo fantastico set LEGO City contiene un locomotore con telecomando Bluetooth a 10 velocità, cabina di guida accessibile, carro gru con braccio girevole ed estensibile, vagoni container con 2 container e carro legname, più un furgone blindato con sportelli apribili e un carrello elevatore con roll bar apribile e forche di sollevamento. Questo bellissimo set LEGO comprende anche una ferrovia circolare con 16 rotaie curve, 16 binari dritti e uno scambio ferroviario con leva, più un centro di controllo con scala e 2 pallet costruibili con banconote, lingotti d'oro, uno scooter da neve e 6 minifigure LEGO.</p>	

- Include 6 minifigure LEGO®: 4 operai ferroviari, un addetto alla sicurezza e un ladro.
- Contiene un locomotore motorizzato con telecomando Bluetooth a 10 velocità, pantografo sul tetto apribile e cabina di guida con pannello di controllo.
- Contiene anche un carro legname, carro gru con braccio rotante ed estensibile e un carro container con 2 container con ganci sul tetto per il caricamento e spazio per pallet.
- Include un centro di controllo con scaletta e luci di segnalazione, ferrovia circolare completa con 16 rotaie curve, 16 binari dritti e uno scambio ferroviario con leva, furgone portavalori con sportelli apribili e un carrello elevatore funzionante con roll bar apribile.
- Gli accessori comprendono una chiave inglese, 12 lingotti e 4 banconote, più 2 pallet costruibili, 3 tronchi e uno scooter da neve.
- Solleva il tetto per accedere all'interno del locomotore ricco di fantastici dettagli.
- Aziona il treno merci con il telecomando Bluetooth a 10 velocità.
- Solleva e carica i tronchi sul carro legname con il braccio girevole e il gancio della gru.
- Premi la leva sullo scambio per inviare il treno su un binario diverso, per caricare o scaricare le merci.
- Carica i pallet nei container con il carrello elevatore e quindi solleva sul carro container con la gru.
- Costruisci diversi percorsi per caricare o scaricare le merci in città.
- Questo prodotto richiede batterie (non incluse). Fare riferimento alla confezione del prodotto per il tipo e le quantità.
- Il telecomando Bluetooth incluso non è compatibile con i vecchi set di treni LEGO® telecomandati a infrarossi.
- Il Treno merci in totale misura 11 cm di altezza, 82 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza.
- Il locomotore misura 11 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza.
- Il carro legname misura 5 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza.
- Il vagone con la gru misura 10 cm di altezza, 22 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza.
- Il vagone dei container misura 9 cm di altezza, 18 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza.
- Il furgone portavalori misura 6 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza.
- Il centro di controllo misura 21 cm di altezza, 8 cm di larghezza e 12 cm di profondità.
- Il carrello elevatore misura 7 cm di altezza, 5 cm di larghezza e 12 cm di profondità.

## SPECIFICHE

Marca	LEGO
Età consigliata	6-12 anni

## GENERALE

Colore	Multicolore
Età	6-12 anni
Quantità	1
Necessita pile	No
Contiene pile	No
Numero pezzi	1226