

Gamepad Camouflage DRAGON Mizar Wireless DSCPS4-GC	
Codice	CK310511
EAN	5425025592913
Marca	DRAGON
Part number	DSCPS4-GC
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.455
Volume (cm ³)	2592
MIZAR WIRELESS GREY CAMO PS4 / PC / MOBILE	
<p>Il controller wireless MIZAR ti permette di giocare ai videogiochi per ore sulla tua console PS4 grazie alla sua struttura in gomma che lo rende piacevole al tatto. E' così morbido che non vorrai mai lasciarlo andare! Il Mizar Dragon Shock è inoltre più grande del 5% rispetto ad un controller standard per cui si adatta perfettamente a qualsiasi mano anche a quella più grande.</p> <p>Il design è pensato per aumentare le abilità di ogni gamer grazie a grilletti ad alta precisione e due joystick analogici ergonomici che facilitano l'adattamento delle dita alla forma del controller. Grazie ad un display retroilluminato il dispositivo consente di giocare anche al buio.</p> <p>La connessione wireless utilizza la tecnologia Bluetooth ad alte prestazioni "Bluetooth 2.1 + EDR" offrendo un esperienza di gioco precisa, stabile e senza ritardi.</p> <p>Se si desidera una esperienza di gioco ottimizzata ad un prezzo interessante NON SI DEVECERCARE OLTRE ...Dragon Shock Mizar Wireless è la scelta giusta!</p>	
Dimensioni: 175x175x80mm	

Peso: 208g

SPECIFICHE

Colore	Camouflage
Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	DRAGON

ALTRO

Altre specifiche	<p>PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO</p> <p>Per PS4</p> <p>1 Collegare il controller alla console PS4 con il cavo di tipo C incluso. Una volta collegato, tutti i LED sul controller si accendono.</p> <p>2 Attendere 3 - 5 secondi e scollegare il cavo per disconnettere il controller dalla console.</p> <p>3 Premere il pulsante Home sul controller. Ora il controller si conserverà alla console via wireless.</p> <p>4 Dopo aver collegato il controller tramite cavo per la prima volta, premere il pulsante Home per attivare la console.</p> <p>Per il Bluetooth su dispositivi mobile / PC - Verificare che il gioco supporti tale modalità prima dell'uso.</p> <p>1 Con il controller spento, tenere premuti i pulsanti Condividi e Home e rilasciarli quando il LED sulla barra luminosa lampeggi. Il controller è ora in modalità accoppiamento.</p> <p>Quando il controller wireless appare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, selezionare il controller.</p> <p>2 Una volta collegato il controller al dispositivo, il LED sulla barra luminosa smette di lampeggiare e si accendono tutti i LED.</p> <p>Connessione PC con cavo USB - (configurazione consigliata)</p> <p>Plug and Play con D-input</p> <p>1 Collegare il controller al PC con il cavo di tipo C incluso. Il LED arancione sulla barra luminosa si accende per 2 - 3 secondi. Una volta collegato, si accendono tutti i LED.</p> <p>2 Il controller ora verrà riconosciuto come controller D-input.</p> <p>*Nota: Mentre si gioca, la luce si spegne se il controller è completamente carico</p>
Incluso nella confezione	Gamepad, cavo di ricarica tipo C, Manuale di istruzioni
Necessario software installazione	No
GENERALE	

Colore Primario	Camouflage
Colore Secondario	Grigio
Vibrazione	Si
Wireless	Si
Wireless durata batteria	6
Tipologia	gamepad
Copertura wireless	8 m
Materiale	Plastica
Batteria inclusa	Si
Lunghezza del cavo	2
Adattatore incluso	Si
COMPATIBILITÀ	
PS3	Si
Wii	No
Xbox360	No
Compatibilità Windows	Si
Wii U	No
PS4	Si
Xbox ONE	No
Compatibilità MAC	No
SWITCH	No
PS5	No
XBOX SERIES X/S	No
INTERFACCIA	
Interfaccia	Bluetooth
GAMEPAD	
Pulsante shift	Si
Numero pulsanti	12
Altre Specifiche gamepad	Include funzioni touchpad, vibrazione e sensori Doppi motori integrati e asse 3D ad alta precisione Retroilluminazione RGB LED sotto agli analogici e al pulsante 4
Numero Joystick analogici	2

numero vie del D-pad	4
SOLUZIONI	
Gaming	Si