

|   |  |
|---|--|
| <b>Gamepad Camouflage DRAGON<br/>Mizar Wireless DSCPS4-RC</b>   |  |
| Codice  | CK310512   |
| EAN   | 5425025592906  |
| Marca   | DRAGON   |
| Part number   | DSCPS4-RC  |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 0.45   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 2592   |
| <b>MIZAR WIRELESS RED CAMO PS4 / PC / MOBILE</b>  |  |
| <p>Il controller wireless MIZAR ti permette di giocare ai videogiochi per ore sulla tua console PS4 grazie alla sua struttura in gomma che lo rende piacevole al tatto. E' così morbido che non vorrai mai lasciarlo andare! Il Mizar Dragon Shock è inoltre più grande del 5% rispetto ad un controller standard per cui si adatta perfettamente a qualsiasi mano anche a quella più grande.</p> |  |
| <p>Il design è pensato per aumentare le abilità di ogni gamer grazie a grilletti ad alta precisione e due joystick analogici ergonomici che facilitano l'adattamento delle dita alla forma del controller. Grazie ad un display retroilluminato il dispositivo consente di giocare anche al buio.</p>   |  |
| <p>La connessione wireless utilizza la tecnologia Bluetooth ad alte prestazioni "Bluetooth 2.1 + EDR" offrendo un'esperienza di gioco precisa, stabile e senza ritardi.</p>   |  |
| <p>Se si desidera una esperienza di gioco ottimizzata ad un prezzo interessante NON SI DEVECERCARE OLTRE ...Dragon Shock Mizar Wireless è la scelta giusta!</p>   |  |
| <p>Dimensioni: 175x175x80mm</p>   |  |

Peso: 208g

## SPECIFICHE

|           |            |
|-----------|------------|
| Colore    | Camouflage |
| Tipo      | gamepad    |
| Materiale | plastica   |
| Marca     | DRAGON     |

## ALTRO

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Altre specifiche                  | <p><b>PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO</b></p> <p><b>Per PS4</b></p> <p>1 Collegare il controller alla console PS4 con il cavo di tipo C incluso. Una volta collegato, tutti i LED sul controller si accendono.</p> <p>2 Attendere 3 - 5 secondi e scollegare il cavo per disconnettere il controller dalla console.</p> <p>3 Premere il pulsante Home sul controller. Ora il controller si conserverà alla console via wireless.</p> <p>4 Dopo aver collegato il controller tramite cavo per la prima volta, premere il pulsante Home per attivare la console.</p> <p><b>Per il Bluetooth su dispositivi mobile / PC - Verificare che il gioco supporti tale modalità prima dell'uso.</b></p> <p>1 Con il controller spento, tenere premuti i pulsanti Condividi e Home e rilasciarli quando il LED sulla barra luminosa lampeggi. Il controller è ora in modalità accoppiamento.</p> <p>Quando il controller wireless appare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, selezionare il controller.</p> <p>2 Una volta collegato il controller al dispositivo, il LED sulla barra luminosa smette di lampeggiare e si accendono tutti i LED.</p> <p><b>Connessione PC con cavo USB - (configurazione consigliata)</b></p> <p><b>Plug and Play con D-input</b></p> <p>1 Collegare il controller al PC con il cavo di tipo C incluso. Il LED arancione sulla barra luminosa si accende per 2 - 3 secondi. Una volta collegato, si accendono tutti i LED.</p> <p>2 Il controller ora verrà riconosciuto come controller D-input.</p> <p>*Nota: Mentre si gioca, la luce si spegne se il controller è completamente carico</p> |
| Incluso nella confezione          | Gamepad, cavo di ricarica tipo C, Manuale di istruzioni   |
| Necessario software installazione | No  |
| <b>Generale</b>                   |   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Colore Primario           | Camouflage  |
| Colore Secondario         | Rosso   |
| Vibrazione                | Si  |
| Wireless                  | Si  |
| Wireless durata batteria  | 6   |
| Tipologia                 | gamepad   |
| Copertura wireless        | 8 m   |
| Materiale                 | Plastica  |
| Batteria inclusa          | Si  |
| Lunghezza del cavo        | 2   |
| Adattatore incluso        | Si  |
| <b>COMPATIBILITÀ</b>      |   |
| PS3                       | Si  |
| Wii                       | No  |
| Xbox360                   | No  |
| Compatibilità Windows     | Si  |
| Wii U                     | No  |
| PS4                       | Si  |
| Xbox ONE                  | No  |
| Compatibilità MAC         | No  |
| SWITCH                    | No  |
| PS5                       | No  |
| XBOX SERIES X/S           | No  |
| <b>INTERFACCIA</b>        |   |
| Interfaccia               | Bluetooth   |
| <b>GAMEPAD</b>            |   |
| Pulsante shift            | Si  |
| Numero pulsanti           | 12  |
| Altre Specifiche gamepad  | Include funzioni touchpad, vibrazione e sensori<br>Doppi motori integrati e asse 3D ad alta precisione<br>Retroilluminazione RGB LED sotto agli analogici e al pulsante 4 |
| Numero Joystick analogici | 2   |

|                      |    |
|----------------------|----|
| numero vie del D-pad | 4  |
| <b>SOLUZIONI</b>     |    |
| Gaming               | Si |