ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gamepad rosso DRAGON Mizar Wireless DSCPS4-RD	
Codice	CK314569
EAN	5425025593071
Marca	DRAGON
Part number	DSCPS4-RD
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.46
Volume (cm^3)	2450

MIZAR WIRELESS RED PS4 / PC / MOBILE

Il controller wireless MIZAR ti permette di giocare ai videogiochi per ore sulla tua console PS4 grazie alla sua struttura in gomma che lo rende piacevole al tatto. E' così morbido che non vorrai mai lasciarlo andare! Il Mizar Dragon Shock è inoltre più grande del 5% rispetto ad un controller standard per cui si adatta perfettamente a qualsiasi mano anche a quella più grande.
Il design è pensato per aumentare le abilità di ogni gamer grazie a grilletti ad alta precisione e due joystick analogici ergonomici che facilitano l'adattamento delle dita alla forma del controller.
Grazie ad un display retroilluminato il dispositivo consente di giocare anche al buio.
La connessione wireless utilizza la tecnologia Bluetooth ad alte prestazioni "Bluetooth 2.1 + EDR" offrendo un esperienza di gioco precisa, stabile e senza ritardi.
Se si desidera una esperienza di gioco ottimizzata ad un prezzo interessante NON SI DEVECERCARE OLTRE ...Dragon Shock Mizar Wireless è la scelta giusta!

Dimensioni: 175×175×80mm

Peso: 208g

SPECIFICHE	
Colore	rosso
Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	DRAGON

ALTRO	
Altre specifiche	**PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO** **Per PS4** 1 Collegare il controller alla console PS4 con il cavo di tipo C incluso. Una volta collegato, tutti i LED sul controller si accendono. 2 Attendere 3 - 5 secondi e scollegare il cavo per disconnettere il controller dalla console. 3 Premere il pulsante Home sul controller. Ora il controller si connetterà alla console via wireless. 4 Dopo aver collegato il controller tramite cavo per la prima volta, premere il pulsante Home per attivare la console. **Per il Bluetooth su dispositivi mobile / PC - Verificare che il gioco supporti tale modalità prima dell'uso.** 1 Con il controller spento, tenere premuti i pulsanti Condividi e Home e rilasciarli quando il LED sulla barra luminosa lampeggia. Il controller è ora in modalità accoppiamento. Quando il controller wireless appare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, selezionare il controller. 2 Una volta collegato il controller al dispositivo, il LED sulla barra luminosa smette di lampeggiare e si accendono tutti i LED. **Connessione PC con cavo USB - (configurazione consigliata) Plug and Play con D-input** 1 Collegare il controller al PC con il cavo di tipo C incluso. Il LED arancione sulla barra luminosa si accende per 2 - 3 secondi. Una volta collegato, si accendono tutti i LED. 2 Il controller ora verrà riconosciuto come controller D-input. *Nota: Mentre si gioca, la luce si spegne se il controller è completamente carico
Incluso nella confezione	Gamepad, cavo di ricarica tipo C, Manuale di istruzioni
Necessario software installazione	No
GENERALE	

Colore Primario	Rosso
Vibrazione	Si
Wireless	Si
Wireless durata batteria	6
Tipologia	Gamepad
Copertura wireless	8 m
Materiale	Plastica
Batteria inclusa	Si
Lunghezza del cavo	2
Adattatore incluso	Si
COMPATIBILITÀ	
PS3	Si
Wii	No
Xbox360	No
Compatibilità Windows	Si
Wii U	No
PS4	Si
Xbox ONE	No
Compatibilità MAC	No
SWITCH	No
PS5	No
XBOX SERIES X/S	No
INTERFACCIA	
Interfaccia	Bluetooth
GAMEPAD	
Pulsante shift	Si
Numero pulsanti	12
Altre Specifiche gamepad	Include funzioni touchpad, vibrazione e sensori Doppi motori integrati e asse 3D ad alta precisione Retroilluminazione RGB LED sotto agli analogici e al pulsante 4
Numero Joystick analogici	2
numero vie del D-pad	4

SOLUZIONI	
Gaming	Si