



Codice	CK314569
EAN	5425025593071
Marca	DRAGON
Part number	DSCPS4-RD
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.46
Volume (cm ³)	2450

MIZAR WIRELESS RED PS4 / PC / MOBILE

Il controller wireless MIZAR ti permette di giocare ai videogiochi per ore sulla tua console PS4 grazie alla sua struttura in gomma che lo rende piacevole al tatto. E' così morbido che non vorrai mai lasciarlo andare! Il Mizar Dragon Shock è inoltre più grande del 5% rispetto ad un controller standard per cui si adatta perfettamente a qualsiasi mano anche a quella più grande.

Il design è pensato per aumentare le abilità di ogni gamer grazie a grilletti ad alta precisione e due joystick analogici ergonomici che facilitano l'adattamento delle dita alla forma del controller. Grazie ad un display retroilluminato il dispositivo consente di giocare anche al buio.

La connessione wireless utilizza la tecnologia Bluetooth ad alte prestazioni "Bluetooth 2.1 + EDR" offrendo un'esperienza di gioco precisa, stabile e senza ritardi.

Se si desidera una esperienza di gioco ottimizzata ad un prezzo interessante NON SI DEVE CERCARE OLTRE ...Dragon Shock Mizar Wireless è la scelta giusta!

Dimensioni: 175x175x80mm

Peso: 208g

SPECIFICHE

Colore	Rosso
Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	DRAGON

GENERALE

Tipologia	gamepad
Materiale	Plastica
Colore Primario	Rosso
Vibrazione	Si
Wireless	Si
Copertura wireless	8 m
Wireless durata batteria	6
Batteria inclusa	Si
Lunghezza del cavo	2
Adattatore incluso	Si

GAMEPAD

Numero pulsanti	12
Numero Joystick analogici	2
numero vie del D-pad	4
Pulsante shift	Si
Altre Specifiche gamepad	Include funzioni touchpad, vibrazione e sensori Doppi motori integrati e asse 3D ad alta precisione Retroilluminazione RGB LED sotto agli analogici e al pulsante 4

INTERFACCIA	
Interfaccia	Bluetooth
COMPATIBILITÀ	
PS3	Si
PS4	Si
PS5	No
Xbox360	No
Xbox ONE	No
XBOX SERIES X/S	No
Wii	No
Wii U	No
SWITCH	No
Compatibilità Windows	Si
Compatibilità MAC	No
ALTRO	
Necessario software installazione	No
Incluso nella confezione	Gamepad, cavo di ricarica tipo C, Manuale di istruzioni
Altre specifiche	<p>PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO</p> <p>Per PS4</p> <p>1 Collegare il controller alla console PS4 con il cavo di tipo C incluso. Una volta collegato, tutti i LED sul controller si accendono.</p> <p>2 Attendere 3 - 5 secondi e scollegare il cavo per disconnettere il controller dalla console.</p> <p>3 Premere il pulsante Home sul controller. Ora il controller si conetterà alla console via wireless.</p> <p>4 Dopo aver collegato il controller tramite cavo per la prima volta, premere il pulsante Home per attivare la console.</p> <p>Per il Bluetooth su dispositivi mobile / PC - Verificare che il gioco supporti tale modalità prima dell'uso.</p> <p>1 Con il controller spento, tenere premuti i pulsanti Condividi e Home e rilasciarli quando il LED sulla barra luminosa lampeggia. Il controller è ora in modalità</p>

	<p>accoppiamento. Quando il controller wireless appare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, selezionare il controller. 2 Una volta collegato il controller al dispositivo, il LED sulla barra luminosa smette di lampeggiare e si accendono tutti i LED.</p> <p>Connessione PC con cavo USB - (configurazione consigliata) Plug and Play con D-input 1 Collegare il controller al PC con il cavo di tipo C incluso. Il LED arancione sulla barra luminosa si accende per 2 - 3 secondi. Una volta collegato, si accendono tutti i LED. 2 Il controller ora verrà riconosciuto come controller D-input. *Nota: Mentre si gioca, la luce si spegne se il controller è completamente carico</p>
SOLUZIONI	
Gaming	Si