

<p>Gamepad SONY DUALSENSE 1000044475</p>	
Codice	CK411123
EAN	0711719590279
Marca	SONY
Part number	1000044475
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.412
Volume (cm ³)	2527
<p>Controller wireless DualSense Chroma Indigo</p> <p>Arriva la Chroma collection: accessori iridescenti per PlayStation®5 che brillano, luccicano e cambiano colore a seconda dell'angolazione.??Con un colore che cambia da ogni angolazione e una finitura iridescente dalle tonalità blu e viola, il controller wireless DualSense® Chroma Indigo rappresenta un'aggiunta spettacolare all'offerta di accessori per PlayStation®5.</p> <p>?</p> <p>Scopri un'esperienza di gaming ancora più profonda e immersiva1 capace di portare l'azione direttamente nei palmi delle tue mani. Il controller wireless DualSense offre un coinvolgente feedback aptico2, grilletti adattivi dinamici2 e un microfono integrato, tutto in un design unico e all'insegna del comfort.</p> <p>Punti di Forza</p> <p>Feedback aptico Prova un feedback fisico reattivo alle azioni che svolgi in gioco grazie ai doppi attuatori che</p>	

sostituiscono i tradizionali motori per le vibrazioni. Nelle tue mani, queste vibrazioni dinamiche possono simulare qualsiasi sensazione, dagli ambienti di gioco al contraccolpo di armi diverse.

Grilletti adattivi

Sperimenta vari livelli di forza e tensione quando interagisci con l'equipaggiamento e gli ambienti di gioco. Che si tratti di tirare la corda di un arco sempre più tesa o di frenare bruscamente a bordo di un'auto in corsa, ti sentirai fisicamente coinvolto nelle azioni che avvengono su schermo.

Microfono integrato e ingresso cuffie

Parla con i tuoi amici e amiche online³ usando il microfono integrato oppure collegando un paio di cuffie con microfono all'ingresso da 3,5 mm. Disattiva o attiva facilmente il tuo microfono in un istante utilizzando l'apposito tasto MUTE.

Tasto Crea

Acquisisci e trasmetti i tuoi momenti di gioco più epici con il tasto Crea. Sviluppato a partire dal successo dell'innovativo tasto SHARE, il tasto "Crea" offre ai giocatori tanti modi per produrre contenuti di gioco e trasmettere live le proprie avventure al mondo intero.

Un comfort inconfondibile

Prendi il controllo con un innovativo design bicolore che combina un layout iconico e intuitivo con levette migliorate e una barra luminosa ridisegnata.

Funzionalità familiari

Il controller wireless DualSense dispone di molte funzionalità del DUALSHOCK®4, riproposte per una nuova generazione di gaming.

Batteria incorporata

Ricarica e gioca, ora tramite connessione USB Type-C®4.

Altoparlante integrato

Alcuni giochi acquisiscono una nuova dimensione con effetti sonori ad alta fedeltà¹ riprodotti direttamente dal controller.

Sensore di movimento

L'accelerometro e il giroscopio integrati offrono un intuitivo controllo dei movimenti per i giochi supportati.

SPECIFICHE

Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	SONY

GENERALE

Colore Primario	Blu
Colore Secondario	Viola
Vibrazione	Si
Wireless	Si

Tipologia	gamepad
Materiale	Plastica
Batteria inclusa	Si
COMPATIBILITÀ	
PS3	No
Wii	No
Xbox360	No
Compatibilità Windows	No
Wii U	No
PS4	No
Xbox ONE	No
Compatibilità MAC	Si
SWITCH	No
PS5	Si
XBOX SERIES X/S	No
INTERFACCIA	
Interfaccia	Bluetooth
GAMEPAD	
Pulsante shift	Si
Numero pulsanti	15
Numero Joystick analogici	2
numero vie del D-pad	6
SOLUZIONI	
Gaming	Si