

Gamepad SONY DUALSENSE 1000048535	
Codice	CK434664
EAN	0711719020936
Marca	SONY
Part number	1000048535
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.424
Volume (cm ³)	2527
PS5 DUALSENSE RHYTHM BLUE Raggiungi il picco dello stile con i controller wireless DualSense® dell'HYPERPOP Collection! Dai neri lucidi ai colori fluo vivaci, ogni finitura è perfettamente sintonizzata con il gioco inarrestabile. La tua configurazione di gioco prende un nuovo ritmo! Dai colori lucidi e profondi alle dirompenti tonalità energiche, questo accessorio offre divertimento: senza limiti, senza pause. Velocità, precisione e potenza: il controller wireless DualSense® che dà ritmo al tuo gioco. Scopri un'esperienza di gioco più profonda e coinvolgente¹ che porta l'azione nelle tue mani. Il controller wireless DualSense® offre un coinvolgente feedback aptico², grilletti adattivi dinamici²	

e un microfono integrato, tutto in un design iconico e confortevole.

CARATTERISTICHE

Feedback aptico² : lasciati coinvolgere dal feedback fisico che reagisce alle tue azioni in gioco grazie ai doppi attuatori che sostituiscono i tradizionali motori di vibrazione. Nelle tue mani, queste vibrazioni dinamiche possono simulare qualsiasi sensazione, dagli ambienti di gioco al rinculo di armi diverse.

Grilletti adattivi²: sperimenta vari livelli di forza e tensione quando interagisci con l'equipaggiamento e gli ambienti di gioco. Che si tratti di tirare la corda di un arco sempre più tesa o di frenare bruscamente a bordo di un'auto in corsa, ti sentirai fisicamente collegato alle tue azioni sullo schermo.

Microfono integrato e ingresso cuffie: chiacchiera con gli amici online³ utilizzando il microfono integrato oppure collegando un paio di cuffie con microfono all'ingresso da 3,5 mm; attiva e disattiva facilmente l'acquisizione vocale in un attimo utilizzando il tasto mute dedicato.

Tasto crea: acquisisci e trasmetti³ i tuoi momenti di gioco più epici con il tasto crea. Sviluppato a partire dal successo dell'innovativo tasto SHARE, il tasto crea offre ai giocatori più modi per produrre contenuti di gioco e trasmettere le proprie avventure dal vivo al mondo intero. Gioca su più dispositivi: connettiti tramite un cavo USB Type-C® o la tecnologia wireless Bluetooth® per giocare facilmente su tanti altri dispositivi, tra cui PC Windows e computer Mac®, telefoni cellulari Android e iOS.

Porta il gaming su PC a un livello superiore: scopri un'esperienza più coinvolgente per i tuoi giochi per PC preferiti. Dai vita agli universi di gioco nel palmo della tua mano con il feedback aptico e i grilletti adattivi, il tutto integrato in un design iconico e confortevole.* Scopri un'ampia gamma di titoli per PC pubblicati da PlayStation che supportano l'esperienza immersiva del controller DualSense® alla pagina <https://www.playstation.com/games/pc-games/>

Riproduzione remota: riproduci in streaming i giochi compatibili dalla console PS5® o PS4® sul tuo PC utilizzando l'app PS Remote Play** e controlla l'azione dal controller DualSense. L'app richiede una connessione Internet e un account per PlayStation Network (disponibile gratuitamente su remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/).

Comfort esclusivo: prendi il controllo con un innovativo design bicolore che combina uno stile iconico e intuitivo con levette migliorate e una barra luminosa ridisegnata.

Funzionalità familiari: il controller wireless DualSense® conserva molte funzionalità del DUALSHOCK®4, riproposte per una nuova generazione di gaming.

Batteria incorporate: ricarica e gioca, ora tramite cavo USB Type-C®4.

Altoparlante integrato: alcuni giochi selezionati acquisiscono una nuova dimensione con effetti sonori ad alta fedeltà¹ sprigionati dal controller.

Sensore di movimento: l'accelerometro e il giroscopio integrati offrono un intuitivo controllo dei movimenti per i giochi supportati.

1 Rispetto al controller wireless DUALSHOCK®4.

2 Funzionalità disponibile se supportata dal gioco.

3 Sono richiesti una connessione Internet e un account per PlayStation Network. I titolari dell'

account devono avere almeno 7 anni. Per i minori di 18 anni è necessario il consenso dei genitori. Si applicano i termini completi: [playstation.com/PSNTerms](https://www.playstation.com/PSNTerms).

4 Cavo non incluso. Per collegare o caricare il controller, utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con la console PS5®.

*Feedback aptico e grilletti adattivi potrebbero richiedere una connessione USB e sono disponibili quando supportati dal gioco.

**PS Remote Play richiede l'app Remote Play, una console PS4® o PS5® connessa a una rete a banda larga da almeno 5 Mbps, la versione più recente del software di sistema e un gioco compatibile. È consigliabile utilizzare una console PS4 o PS5 con connessione cablata tramite cavo LAN. Nei giochi per PS4 riprodotti in streaming tramite riproduzione remota, il feedback aptico viene sostituito da una vibrazione di base e i grilletti adattivi non sono supportati.

SPECIFICHE

Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	SONY

GENERALE

Colore Primario	Blu
Colore Secondario	Nero
Vibrazione	Si
Wireless	Si
Tipologia	Gamepad
Materiale	Plastica
Batteria inclusa	Si

COMPATIBILITÀ

PS3	No
Wii	No
Xbox360	No
Compatibilità Windows	Si
Wii U	No
PS4	No
Xbox ONE	No
Compatibilità MAC	Si
SWITCH	No
PS5	Si
XBOX SERIES X/S	No

INTERFACCIA

Interfaccia	Wireless
GAMEPAD	
Pulsante shift	Si
Numero pulsanti	16
Numero Joystick analogici	2
numero vie del D-pad	8
SOLUZIONI	
Gaming	Si