

<p><b>Drum OKI 44968301 nero+col 50000 copie</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK018328</p>
<p>Descrizione</p>	<p>Drum OKI 44968301 nero+col 50000 copie</p>
<p>EAN</p>	<p>5031713054702</p>
<p>Marca</p>	<p>OKI</p>
<p>Part number</p>	<p>O32864</p>
<p>Storage unit</p>	<p>N</p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>5</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>35568</p>
<p>TAMBURO C301/321/331/511/531/MC342/352/362/562          KIT 4 COLORI          DURATA 30K NERO E 20K I COLORI</p>	

<p><b>SPECIFICHE</b></p>	
<p>Colore</p>	<p>multicolor (colore)</p>
<p>Marca</p>	<p>OKI</p>
<p>Resa</p>	<p>30.000 copie</p>