


Borsa per handycam nera	
Codice	CK147061
EAN	4905524909081
Marca	SONY
Part number	LCSU11B.SYH
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.225
Volume (cm³)	3600
<p>LCS-U11 Custodia morbida per videocamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massima accessibilità grazie all'ampio coperchio sul lato superioreTrova subito ciò che cerchi grazie all'ampio coperchio sul lato superiore della custodia che protegge videocamera o fotocamera da pioggia e sabbia • Non perdere neppure uno scatto grazie al fermaglio ad apertura rapidaAccedi rapidamente a videocamera o fotocamera senza fastidiosi sistemi di chiusura • Porta la tua attrezzatura sempre con teAll'interno ci sono due tasche per riporre batteria e scheda di memoria in tutta sicurezza • Portalo sempre con te grazie al design resistenteLa custodia da viaggio protegge a lungo la tua videocamera grazie al design in neoprene • 	

Porta con te il kit della fotocamera NEX o SLTPuoi utilizzare la custodia per portare sempre con te la tua fotocamera NEX o SLT e l'obiettivo

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	borsa
Materiale	polietilene riciclato
Adatto a	videocamere compatte
Marca	SONY

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Colore primario	Nero
Categoria	Borsa
Adatta Per	Videocamere Compatte
Materiale	Polietilene riciclato
Cinghia Aggancio Trolley	No
Aggancio a Cintura	No
Numero Scomparti	1
Scomparto Penne	No
Scomparto Telefonino	Si
Tracolla	Si

DIMENSIONI

Larghezza Borsa	0 cm
Altezza Borsa	0 cm
Profondità Borsa	0 cm
Larghezza Comparto Principale	0 cm
Altezza Comparto Principale	0 cm
Profondità Comparto Principale	0 cm
Peso	0 gr