


<b>Costruzioni LEGO IL GRANDE TRENO MERCI 10875A</b>	
Codice	CK149663
EAN	5702016117271
Marca	LEGO
Part number	10875A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.255
Volume (cm <sup>3</sup> )	32430

### LEGO - Il grande treno merci

Il Treno merci LEGO DUPLO è ora ancora più facile da controllare e i bambini potranno interagire con il set in tanti modi diversi.

Con il motore Push & Go, potranno fare il macchinista - una leggera spinta in avanti o all'indietro farà avanzare o retrocedere il treno, e basta fermarlo con una mano o sollevarlo dai binari per arrestare il motore.

Aiuta il tuo bambino a posizionare i 5 mattoncini multifunzione sui binari per far fischiare il treno, accendere e spegnere le luci, fare rifornimento, cambiare direzione e fermarlo, esattamente dove vuole lui.

Con un porto, barca, caffè, stazione di carico, 2 gru, 3 personaggi DUPLO, un animale e tanti fantastici animali inclusi in questo set LEGO DUPLO, i bambini prescolari potranno ricreare il classico gioco con il trenino.

Scarica l'app opzionale per sbloccare ancora più possibilità di gioco, tra cui la funzione di telecomando e tante divertenti attività da completare con il tuo bambino!

Include i personaggi del macchinista, capitano e negoziante LEGO DUPLO, più un gabbiano. Contiene una locomotiva Push & Go con luci e suoni, 2 carrozze merci con funzione di

ribaltamento, 5 mattoncini multifunzione codificati a colori, area del porto con piccola gru e barca, grande gru, caffetteria, stazione di carico/scarico e 24 binari, incluso scambi, colline, passaggio a livello e binari morti.

Gli accessori includono una pompa della benzina, macchinetta per il caffè, tazza, barretta di cioccolata, bottiglia di latte, rete da pesca, pane, banane, pacchetto, registratore di cassa, chiave inglese, un pesce e un menù.

Aiuta il tuo bambino a caricare e scaricare i container con la gru mobile.

Spingi il treno per inviarlo verso il porto e prelevare il pesce dalla barca.

Gioca con il tuo bambino e servi il macchinista del treno quando si ferma alla caffetteria per pranzare.

Gioca con la barca galleggiante nella vasca da bagno! **ATTENZIONE:** la locomotiva e le batterie **NON** devono essere immerse o utilizzate in prossimità di acqua.

Questo prodotto richiede batterie (non incluse). Fare riferimento alla confezione del prodotto per il tipo e le quantità.

Il treno merci con i vagoni misura 10 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza.

La stazione misura 18 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 13 cm di profondità.

La gru grande misura 35 cm di altezza, 16 cm di larghezza e 16 cm di profondità.

La barca misura 17 cm di altezza, 19 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza.

## SPECIFICHE

Marca	LEGO
Età consigliata	2-5 anni

## GENERALE

Colore	Multicolore
Età	2-5 anni
Quantità	1
Necessita pile	Si
Contiene pile	No
Numero pezzi	105