



Codice	CK165332
EAN	7332543417421
Marca	ELECTROLUX
Part number	947607440
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.1
Volume (cm ³)	103588

FORNO MICROONDE ELECTROLUX EMS28201OS

Forno a microonde a libera installazione 28 Litri. Con il vostro stile di vita impegnato, questo forno a microonde fornisce un'alternativa rapida per cucinare in modo veloce e facile.

Massimizza la flessibilità in cucina Cuocere a microonde o grigliare? Doppia funzione per una versatilità unica.

La cottura a microonde Caratteristica principale della cottura a microonde è quella di cuocere i cibi in modo uniforme e in tempi molto brevi rispetto alle cotture tradizionali.

Un apparecchio che lavora per te Non appena il programma di scongelamento automatico è terminato, potete passare direttamente alla fase successiva della ricetta. Informazioni precise sul processo di cottura Il display digitale di questo forno a microonde offre utili informazioni sull'avanzamento del programma di cottura selezionato.

SPECIFICHE

Tipo	a libera installazione
Marca	ELECTROLUX

DIMENSIONI E PESO	
Capacità	28 lt
Peso senza imballo	15,5 kg
TIPI DI COTTURA/FUNZIONI	
Grill	Si
Microonde	Si
Microonde + Grill	Si
Scongelamento Automatico	Si
GENERALE	
Diametro Piatto	27 cm
Livelli Potenza	7
Potenza Grill	1000 W
Potenza Microonde	900 W
Comandi	Semielettronici
Tipologia	Microonde + funzione grill
Chiusura sicurezza bambini	Si
Display	Si
Orologio digitale	Si
Porta a ribalta	No
Segnale fine cottura	Si
Colore primario	Grigio
Tonalità colore primario	argento m
ACCESSORI	
Numero Griglie	1
Griglia	Si
Altro	griglia
SOLUZIONI	
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Apple Homekit	No

Compatibilità Google Home	No
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Compatibilità IFTTT	No
Installazione	A libera installazione
Capacità	28 lt
Altezza	0 cm
Larghezza	0 cm
Profondità	0 cm