

| | |
|---|--|
| Cintiq pro 24 ergo stand |  |
| Codice | CK173808 |
| EAN | 0494926879190 |
| Marca | WACOM |
| Part number | ACK62801K |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 25.2 |
| Volume (cm ³) | 261144 |
| <p>Wacom - Cintiq Pro 24 Ergo Stand <i>Creare in tutto comfort con il supporto ergonomico Wacom</i></p> <p>Descrizione: Per creare con tutto il comfort possibile, collega il supporto ergonomico Wacom alla Cintiq Pro 24. Ti consente di sollevare, inclinare e ruotare il display interattivo per regolare facilmente l'angolo di visualizzazione e trovare la posizione più naturale per te. Una volta collegato il supporto ergonomico, la Cintiq Pro 24 diventa una superficie stabile su cui creare, proprio come un tavolo da disegno. Inoltre puoi ruotare il display come se fosse un foglio di carta per disegnare da una nuova angolazione. E poiché è facile da regolare, puoi configurare velocemente la tua Cintiq Pro per avere un'illuminazione più confortevole del tuo spazio di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Solleva, inclina e ruota la tua Cintiq Pro 24 nella posizione di lavoro migliore per te | |

- Crea una superficie stabile e confortevole su cui creare
- Ruota la Cintiq Pro per disegnare da una nuova angolazione, proprio come se fosse un foglio di carta
- Facile da regolare durante tutto il giorno

SPECIFICHE

| | |
|-----------|------------|
| Tipo | accessorio |
| Materiale | alluminio |
| Marca | WACOM |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Tipologia | Accessorio |
| Materiale | Alluminio |
| Funzione principale | Sostenere |
| Alimentazione | Nessuna alimentazione |

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

| | |
|----------|----|
| Cavo | No |
| Batterie | No |