


|   |  |
|---|--|
| <b>Rc vespa primavera</b>   |  |
| <b>Codice</b>   | CK194253   |
| <b>EAN</b>  | 8058664121113  |
| <b>Marca</b>  | CHICCO   |
| <b>Part number</b>  | 1009300  |
| <b>Storage unit</b>   |  |
| <b>Unità di vendita</b>   | Cadauno  |
| <b>Confezione</b>   | 1  |
| <b>Imballaggio</b>  | 1  |
| <b>Peso (kg)</b>  | 0.88   |
| <b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>  | 17442  |
| <p><b>Vespa Primavera - Radiocomandata</b></p> <p>La moto radiocomandata di Chicco con design ispirato alla vera Vespa Primavera<br/>                 Manubrio intuitivo che gira a sinistra o a destra inclinando il telecomando nella direzione desiderata mentre la Vespa si sta muovendo<br/>                 Veri suoni del motore Vespa e del clacson<br/>                 Dimensioni prodotto: 20x10x17 cm<br/>                 Un sistema evita le interferenze di altri elettrodomestici e consente di giocare con altri radiocomandi Chicco</p> |  |

**SPECIFICHE**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Marca           | CHICCO   |
| Età consigliata | 2-6 anni |

| <b>GENERALE</b> |            |
|-----------------|------------|
| Tipologia       | Giocattolo |
| Età             | 2-6 anni   |
| Quantità        | 1          |
| Necessita pile  | Si         |