


Funky piano orchestra	
------------------------------	--

Codice	CK194255
EAN	8058664122486
Marca	CHICCO
Part number	1011100
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.99
Volume (cm ³)	15300

Funky Piano Orchestra

Il bambino può scoprire le note musicali, riconoscere i suoni tipici di ogni strumento musicale all'interno dell'orchestra e imparare il senso del ritmo; adatto da 1 a 4 anni di età

Modalità orchestra: sposta l'interruttore circolare e suona tutti gli strumenti musicali dell'orchestra, uno alla volta o tutti insieme contemporaneamente

Modalità composizione: ascolta le note musicali e segui le luci per comporre passo dopo passo tutte le melodie

7 strumenti musicali da suonare, per comprendere attraverso l'esperienza il suono specifico di ogni famiglia di strumenti musicali, 20 canzoni e 5 generi musicali

7 luci, una per ogni nota, che aiutano il bambino a riconoscere la corrispondenza tra il suono della nota musicale e il tasto del piano

SPECIFICHE	
Marca	CHICCO
Età consigliata	1-4 anni

GENERALE	
Tipologia	Giochi musicali
Età	1-4 anni
Quantità	1
Necessita pile	Si