


Copri webcam privacy 3pz nero	<p>Installation</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Clean the surface of your devices 2. Remove adhesive from back of unit 3. Align hole on the cover over camera lens and press firmly (Do Not cover the Mic or Indicator Light) 4. Slide to close camera
Codice	CK201673
EAN	8051122174942
Marca	NILOX
Part number	NXPRIVACY3PZ
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.005
Volume (cm ³)	2.4
COPERTURA DI SICUREZZA PER WEBCAM DEI NOTEBOOK	
La tua privacy è importante : proteggila con Nilox	
Proteggi la tua privacy in modo pratico e immediato grazie allo slider copri webcam che permette di oscurare la tua camera quando più lo desideri negando accessi non autorizzati.	
Essendo scorrevole puoi facilmente spostare	
il coperchietto sopra la tua webcam quando necessario per poi ritrarlo per continuare a usarla in programmi come Skype etc.	
Design ultrasottile che non crea problemi nella chiusura del dispositivo.	
Ogni confezione include 3 coperchietti copri webcam.	
Adatto per notebook, tablet e TV.	
Misure: 18x9 mm	
Semplice installazione:	
Pulire la superficie dove si installa la copertura.	
Rimuovere la pellicola di protezione dell adesivo.	
Posizionare la copertura per notebook sopra la camera.	
Premere per alcuni secondi.	

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	copri webcam
Materiale	plastica
Marca	NILOX

DIMENSIONI

Altezza	9 mm
Larghezza	18 mm
Peso	0 gr
Profondità	0 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Coprire webcam
Materiale	Plastica
Tipologia generica	Accessori per PC
Tipologia specifica	Copri webcam