



Codice	CK212753
EAN	4957812642170
Marca	YAMAHA
Part number	SPSSE30
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.715
Volume (cm ³)	8127

Una grande avventura per i più piccoli: Yamaha RemiePSS-E30 porta i giovanissimi esploratori della musica in uno stimolante viaggio di scoperta. La tastiera compatta, portatile e con mini-tasti creati su misura per le mani dei bambini, stupisce per i bellissimi suoni, per i divertenti versi di animali e per i tanti altri emozionanti effetti sonori. Lo strumento ideale per muovere i primi passi nel mondo della musica!

Ascoltare e suonare insieme alle 30 canzoni preimpostate è incredibilmente divertente per i bambini! Grazie al design compatto facilmente trasportabile, i piccoli esploratori della musica possono ascoltare i brani e divertirsi con i loro amici non solo a casa, ma anche in viaggio.

Remie PSS-E30 ha moltissimi suoni divertenti che riproducono i versi degli animali e i mezzi di trasporto. Con la modalità Quiz, i bambini possono indovinare e riprodurre suoni, versi o melodie, per un'acquisizione divertente delle prime abilità musicali.

Grazie a 47 bellissimi suoni di strumenti e a 74 effetti sonori, i piccoli musicisti avranno possibilità quasi illimitate per dare libero sfogo alla propria creatività. La batteria può essere utilizzata per creare ritmi fantastici e regalare un mondo di divertimento. Ogni performance musicale dei piccoli maestri diventerà un'esperienza indimenticabile!

Grazie a RemiePSS-E30 i piccoli esploratori musicali diventano protagonisti: con i libri musicali da scaricare e i tanti programmi di accompagnamento, l'apprendimento della tastiera diventa facile e divertente.

E non c'è da preoccuparsi se gli inizi non sono così perfetti: grazie alla connessione per le cuffie, i piccoli musicisti potranno divertirsi senza disturbare nessuno!

SPECIFICHE

Marca	YAMAHA
-------	--------

GENERALE

Numero Tasti	37
Tipo Tasti	Tastiera non Pesata
Touch Response	No
Pitch Bend	No
Lingua Panel	Inglese
Colore Principale	Bianco

DISPLAY

Tipologia	LCD
Dimensione	Informazione non disponibile
Retroilluminazione	No
Lingua	Assente
Colore	Rosso

AMPLIFICATORI E DIFFUSORI

Numero Amplificatori	1
Potenza Amplificatori	1,4 W
Numero Diffusori	1
Diametro Diffusori coppia 1	8 cm

Diametro Diffusori coppia 2	0 cm
FUNZIONI	
Numero Polifonie	32
Numero di voci	49
Tipo di voci	Polifoniche
Effetto Riverbero	No
Effetto Coro	No
Master EQ	No
Dual Layers	No
Split	No
Panel Sustain	No
Numero Stili Accompagnamento	28
Fingering	Multi
Controllo Stili	no
Stili personalizzabili	No
Numero di canzoni	30
Numero di canzoni registrabili	0
Numero Tracce	0
Numero PAD Registrazione	0
Numero Banks Registrazione	0
Performance Assistant Technology (PAT)	No
Metronomo	Si
Tempo Range min	11
Tempo Range max	280
Transpose	-12 to 0, 0 to +12
Tuning min	427
Tuning max	453
Altre funzioni	Si
MEMORIA	
Memoria Interna	No
Dimensione Memoria Interna	0 kb

Memoria Espandibile	No
CONNESSIONI	
DC in	No
Jack 3.5mm	1
Jack 2.5mm	0
MIDI in	No
MIDI out	No
AUX (Auxiliary input jack)	No
USB	0
Altre Connessioni	Mini USB
DATI ENERGETICI	
Alimentazione Rete elettrica	Si
Alimentazione Batterie	Si
Tipo Batterie	4 x AA (Stilo)
Consumo	1,5
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Contenuto	Tastiera, Manuale, Cavo USB
DIMENSIONI E PESO	
Larghezza	50 cm
Altezza	5,4 cm
Profondità	20 cm
Peso	1200 gr