

Robot da cucina 1.000 w giallo BOSCH MUM5XW20	
Codice	CK238644
EAN	4242005185207
Marca	BOSCH
Part number	MUM5XW20
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.37
Volume (cm³)	77231
MACCHINA DA CUCINA BOSCH MUM5XW20	
Macchina da cucina MUM5 scale 1000 W Bianco, champagne. Macchina da cucina versatile per preparare una grande varietà di piatti diversi. Ora ancora più semplice da usare grazie alla bilancia e al timer integrati.	
Caratteristiche principali: -Risultati perfetti: motore da 1.000 Watt estremamente potente e adatto anche per lavorare impasti difficili, grandi quantità di ingredienti o per frullare.-Bilancia integrata: tutti gli ingredienti possono essere pesati direttamente nella ciotola o negli accessori installati.-Timer integrato: impasti, creme e frullati saranno tutti perfetti. Basta impostare il tempo di lavorazione per ogni ricetta.-Ciotola in acciaio inossidabile da 3.9 l: progettata con una forma speciale per una preparazione ottimale degli impasti (fino a 2.7 kg di impasto per torte o 1.9 kg di impasto lievitato).-Movimento planetario 3D: lavorazione rapida e ottimale di tutti gli ingredienti.	
Ampia gamma di accessori opzionali per soddisfare ogni esigenza Ognuno ha preferenze di cucina specifiche. Grazie alla vasta gamma di accessori disponibili, come la gelatiera, il macina-caffè, il multi-mixer, l'accessorio per biscotti, il tritacarne, la grattugia e altro ancora, Bosch potrà soddisfare ogni esigenza.	
Facile pulizia grazie agli accessori lavabili in lavastoviglie Pulire dopo aver preparato da mangiare è	

un bel fastidio. Rilassati: la maggior parte degli accessori sono lavabili in lavastoviglie e garantiscono una pulizia facile e conveniente. Così potrai risparmiare tempo prezioso.

Riavvolgimento automatico per una rapida riposizione del cavo all'interno della macchina da cucinaUn cavo dovrebbe essere il meno ingombrante possibile. Con il sistema Auto CableRewind è sufficiente tirare leggermente il cavo per avviare il riavvolgimento automatico e riposizionarlo all'interno della macchina da cucina. Così avrai più spazio per altri prodotti.

Gli accessori possono essere riposti facilmente all'interno della custodiaNon perdere tempo a cercare gli accessori! Il set pasticceria e i dischi possono essere facilmente riposto nella pratica borsa dopo l'uso. La borsa per accessori, inoltre, può essere riposta direttamente nella ciotola, rimanendo sempre a portata di mano.

Aggiungere gli ingredienti all'interno della ciotola è semplicissimo grazie alla posizione di parcheggio automatica degli accessori per impastareAggiungere gli ingredienti nella ciotola deve essere talmente facile da non rovinare il tuo buonumore in cucina. La posizione di parcheggio automatica crea spazio quando ne hai bisogno. Gli strumenti per impastare si spostano automaticamente in una posizione arretrata rispetto alla ciotola. Ciò rende facile l'aggiunta di ingredienti utilizzando la parte anteriore della stessa.

Il modo più semplice per ottenere risultati perfettiNessuno conosce la tua ricetta preferita meglio di te. Solo tu sai per quanto tempo gli ingredienti devono essere impastati, mescolati o miscelati.

Usando il timer integrato potrai sempre controllare i tempi di lavorazione e preparare altre cose nel frattempo.

Tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere risultati professionaliLe idee creative in cucina richiedono accessori speciali. Il set pasticceria professionale garantisce risultati perfetti e grande maneggevolezza: frusta con rivestimento in silicone flessibile, frusta battente (regolabile in altezza e interamente in metallo), gancio per impastare con coperchio di protezione per ingranaggi. Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

Maggiore precisione e risparmio di tempoPerché usare più prodotti quando ne hai uno che fa tutto? Grazie alla bilancia integrata potrai pesare gli ingredienti della tua ricetta direttamente nella ciotola o all'interno degli accessori istallati. In questo modo otterrai una maggiore efficienza e risparmierai tempo in quanto non sarà necessario pulire altri contenitori.

I piedini in gomma assicurano una maggiore stabilità e sicurezzaMassima sicurezza in ogni momento. I piedini in gomma garantiscono una maggiore stabilità della macchina da cucina e ne impediscono lo spostamento. Grazie agli ingranaggi coperti inoltre, godrai di elevati standard di sicurezza. Un arresto di sicurezza elettronico della macchina da cucina, infine, impedisce l'avvio imprevisto del motore.

Preparazione senza sforzo con grazie al sollevamento EasyArmLiftCon il pratico sistema EasyArmLift, potrai sollevare il braccio della macchina da cucina senza alcuno sforzo e rimuovere o sostituire rapidamente le fruste e il gancio per impastare. Con EasyArmLift godrai di un'eccellente praticità in cucina, oltre che di risparmio di tempo ed energia.

Grande ciotola in acciaio per una preparazione ottimale degli impastiCiotola progettata con una forma speciale per una preparazione ottimale degli impasti. La ciotola in acciaio inossidabile da 3.9 l di alta qualità è adatta per piccole quantità di ingredienti e per una facile lavorazione fino a 2.7 kg di impasto per torte o 1.9 kg di impasto lievitato.

Lavorazione rapida e ottimale di tutti gli ingredientiPer ottenere risultati perfetti è necessario che gli ingredienti vengano lavorati in modo preciso. Il movimento planetario 3D consente alle fruste o ai ganci per impastare di muoversi nelle tre direzioni dello spazio. Ciò assicura che l'impasto viene raccolto correttamente dai lati, dal fondo e dal centro della ciotola, rendendolo ogni volta soffice e perfetto.

Motore extra potente per soddisfare anche tutte le esigenze in cucinaSei particolarmente esigente in cucina? Grazie al motore extra-potente potrai preparare facilmente tutte le tue ricette. La macchina da cucina garantisce risultati perfetti sia per la lavorazione di impasti duri, come impasti lievitati voluminosi, sia per la preparazione di gustosi frullati.

Preparazione semplice e veloce grazie alle 7 velocità selezionabiliOgni accessorio richiede una diversa impostazione della velocità. Grazie alle 7 impostazioni di velocità selezionabili, preparerai i tuoi piatti in modo rapido, semplice e preciso. Hai bisogno di più velocità o devi mescolare alcuni

ingredienti? Seleziona l'impostazione Pulse e goditi le tue preparazioni in pochissimo tempo.

SPECIFICHE

Colore	giallo
Tipo	robot da cucina
Potenza	1.000 w watt
Marca	BOSCH

GENERALE

Accessori	Multi-mixer con 4 dischi reversibili incluso: disco per grattugia medio o fine, disco per affettare o grattugiare, disco per tritare e disco per affettare sottile o spesso. Accessori professionali per risultati perfetti: frusta per impasti morbidi con bordi in silicone, frusta per montare con altezza regolabile e gancio per impastare con protezione Bicchiere frullatore in plastica 1,25 l Grazie all'utile borsetta in dotazione, le fruste possono essere riposte direttamente nella ciotola Coperchio trasparente
Altro	-
Colore primario	Giallo
Indicatori	-
Potenza	1000 w
Tipologia	Robot da cucina
Tonalità colore primario	Champagne m
Pannello comandi elettronico	Si

DIMENSIONI

Altezza	28,2 cm
Larghezza	28 cm
Peso senza imballo	7,51 kg
Profondità	27,1 cm

SMART HOME

Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No

Compatibilità IFTTT	No
SOLUZIONI	
Smart home	No