

Baby console gioca e vai	
Codice	CK238889
EAN	0887961985504
Marca	MATTEL
Part number	HBC87
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.285
Volume (cm ³)	1567.5
BABY CONSOLE GIOCA E VAI I piccolini possono giocare proprio come i gamer adulti con il gioco di attività musicale Ridi & Impara Baby Console Gioca e Vai di Fisher-Price. Questa finta console di gioco portatile sembra proprio vera con il suo D-pad, i tasti A e B, la cartuccia gioco e uno schermo che si illumina. Mentre i neonati e i bambini premono i tasti "del videogioco", ascolteranno musica, suoni e frasi divertenti che insegnano direzioni, colori, numeri e forme. Premere, scorrere e alternare i pulsanti e le attività contribuiscono a rafforzare la manualità del bambino e la coordinazione manuale-visiva.	

SPECIFICHE	
Marca	MATTEL

Età consigliata	6+ mesi
-----------------	---------

GENERALE

Tipologia	Primi giochi
Età	6+ mesi
Quantità	1
Necessita pile	Si
Numero pile richieste	3
Tipologia pile richieste	AAA (R03)