



Codice	CK240506
EAN	4957812642125
Marca	YAMAHA
Part number	SPSSF30
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.698
Volume (cm <sup>3</sup> )	8127

Con la mini tastiera digitale per bambini PSS-F30, suonare non è mai stato così divertente e facile. La tastiera elettronica Yamaha combina una vasta gamma di suoni e stili con un design leggero e compatto, facilmente trasportabile dal tuo bambino ovunque, anche in viaggio o a scuola. Grazie alla varietà di funzioni utili per apprendere, come il metronomo, il Sustain e il Multi-finger, lo studio della tastiera diventa intuitivo per qualsiasi piccolo principiante, rappresentando lo strumento musicale ottimo per bambini che desiderano imparare a suonare divertendosi. Con la funzione di accordatura intelligente "Smart Chord" i giovani compositori potranno iniziare qualsiasi avventura musicale con la semplice pressione di un pulsante. I bambini possono imparare a suonare cambiando il tempo delle canzoni famose preimpostate, divertenti da ascoltare e da suonare con una mano sola o con entrambe. Per i piccoli musicisti in erba non c'è limite alla creatività!

### Specifiche

- Tipo: Mini Tastiera Digitale
- Modello: PSS-F30
- 37 mini tasti
- Leggera e compatta
- Jack stereo MINI per cuffie (non incluse) / Compatibile con cuffie Yamaha HPH
- Funzioni: accompagnamento automatico / metronomo / Smart Chord / Multi Finger

## SPECIFICHE

Marca	Yamaha
-------	--------

## GENERALE

Numero Tasti	37
Tipo Tasti	Tastiera non Pesata
Touch Response	No
Pitch Bend	No
Lingua Panel	nessuna
Colore Principale	Nero

## AMPLIFICATORI E DIFFUSORI

Numero Amplificatori	1
Potenza Amplificatori	1,4 W
Numero Diffusori	1
Diametro Diffusori coppia 1	8 cm
Diametro Diffusori coppia 2	0 cm

## DISPLAY

Tipologia	LCD
Dimensione	Informazione non disponibile
Retroilluminazione	No
Lingua	Assente
Colore	Rosso

## FUNZIONI

Numero Polifonie	32
Numero di voci	117
Tipo di voci	Polifoniche
Effetto Riverbero	Si

Effetto Coro	Si
Master EQ	Si
Dual Layers	No
Split	No
Panel Sustain	No
Numero Stili Accompagnamento	114
Fingering	Multi
Controllo Stili	Si
Stili personalizzabili	Si
Numero di canzoni registrabili	0
Numero di canzoni	30
Numero Tracce	0
Numero PAD Registrazione	0
Numero Banks Registrazione	0
Performance Assistant Technology (PAT)	No
Metronomo	Si
Tempo Range min	11
Tempo Range max	280
Transpose	-12 to 0, 0 to +12
Tuning min	427
Tuning max	440
Altre funzioni	Smart Chord, Multi Finger
<b>MEMORIA</b>	
Memoria Interna	No
Dimensione Memoria Interna	0 kb
Memoria Espandibile	No
<b>CONNESSIONI</b>	
DC in	Si
Jack 3.5mm	1
Jack 2.5mm	0

MIDI in	No
MIDI out	No
AUX (Auxiliary input jack)	No
USB	0
Altre Connessioni	no
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Larghezza	50,6 cm
Altezza	5,4 cm
Profondità	20 cm
Peso	1200 gr
<b>DATI ENERGETICI</b>	
Alimentazione Rete elettrica	Si
Alimentazione Batterie	Si
Tipo Batterie	4 x AA (Stilo)
Consumo	1,5
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Contenuto	Tastiera, Istruzioni, Cavo USB