

| | |
|---|--|
| <p>pentola elettrica 235 w nero ELECTROLUX ESC7400 910002236</p> |  |
| Codice | CK274969 |
| EAN | 7332543299768 |
| Marca | ELECTROLUX |
| Part number | 910002236 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.76 |
| Volume (cm ³) | 50750 |
| <p>Slow Cooker ESC7400</p> <p>La cottura lenta con la Slow Cooker trattiene le vitamine e le sostanze nutritive degli ingredienti (frutta, verdura), rendendo i piatti più saporiti, mentre estrae in modo più concentrato il sapore degli ingredienti. Permette di usare meno quantità grassi, spezie e liquidi rispetto alla solita ricetta. Preparazioni facili: basta introdurre gli ingredienti nella casseruola in ceramica e impostare un programma (zuppa, bassa, media, alta cottura o riscaldamento), e tutto si cucina da solo, avvertendovi del tempo rimanente con il timer con conto alla rovescia. Tutto a un consumo ridotto di energia elettrica da 235W.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|------|
| Colore | nero |

| | |
|---------|-------------------|
| Tipo | pentola elettrica |
| Potenza | 235 w watt |
| Marca | ELECTROLUX |

| DIMENSIONI | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Altezza | 34,5 cm |
| Larghezza | 45 cm |
| Peso senza imballo | 6,5 kg |
| Profondità | 33 cm |
| GENERALE | |
| Potenza | 235 W |
| Tipologia | Pentola elettrica |
| Accessori | n.d. |
| Altro | - |
| Indicatori | timer con conto alla rovescia |
| Colore primario | Nero |
| Colore secondario | Grigio |
| SOLUZIONI | |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |
| Compatibilità IFTTT | No |