


Microonde ELECTROLUX EMZ421MMW 947607500	
---	--

Codice	CK297823
EAN	7332543819126
Marca	ELECTROLUX
Part number	947607500
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.035
Volume (cm ³)	75274.5

Electrolux - Forno a microonde a libera installazione 20 Litri EMZ421MMW

Dalla croccante consistenza delle lasagne a quella della crème brûlée, il forno a Microonde Serie 300 con funzione grill garantisce la giusta consistenza e il gusto di ogni tuo piatto cucinato al forno con la velocità e l'efficienza di un microonde.

Dai nuova vita agli avanzi con la funzione Riscaldamento

Hai impiegato del tempo a cucinare cibo delizioso, grazie alla funzione Riscaldamento è facile continuare a gustarlo al meglio.

Design ricercato per adattarsi alla tua cucina

Goditi una cucina di design con l'estetica semplice e pulita di questo microonde.

Combicooking per una versatilità multifunzionale

Combicooking ti permette di utilizzare e scegliere le funzioni del microonde per scongelare, cuocere a vapore o grigliare in qualsiasi modalità.

SPECIFICHE

Tipo	a libera installazione
Marca	ELECTROLUX

GENERALE

Tipologia	Microonde + funzione grill
Installazione	A libera installazione
Capacità	20 lt
Display	Si
Comandi	Manuali
Chiusura sicurezza bambini	No
Diametro Piatto	27 cm
Orologio digitale	Si
Porta a ribalta	No
Livelli Potenza	0
Potenza Microonde	800 W
Potenza Grill	1000 W
Timer	35 min
Colore primario	Bianco

TIPI DI COTTURA/FUNZIONI

Grill	Si
Microonde	Si
Microonde + Grill	Si
Altro	Combinata

ACCESSORI

Griglia	Si
---------	----

Numero Griglie	1
Altro	Grill al quarzo
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	26,2 cm
Larghezza	44,2 cm
Profondità	34,3 cm
Peso senza imballo	11,5 kg