


<b>Microonde ELECTROLUX EMZ421MMK          947607501</b>	
--	--

Codice	CK297824
EAN	7332543820368
Marca	ELECTROLUX
Part number	947607501
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.15
Volume (cm <sup>3</sup> )	77558.08

**Electrolux - Forno a microonde a libera installazione 20 Litri EMZ421MMK**

Dalla croccante consistenza delle lasagne a quella della crème brûlée, il forno a Microonde Serie 300 con funzione grill garantisce la giusta consistenza e il gusto di ogni tuo piatto cucinato al forno con la velocità e l'efficienza di un microonde.

**Dai nuova vita agli avanzi con la funzione Riscaldamento**

Hai impiegato del tempo a cucinare cibo delizioso, grazie alla funzione Riscaldamento è facile continuare a gustarlo al meglio.

**Design ricercato per adattarsi alla tua cucina**

Goditi una cucina di design con l'estetica semplice e pulita di questo microonde.

### **Combicooking per una versatilità multifunzione**

Combicooking ti permette di utilizzare e scegliere le funzioni del microonde per scongelare, cuocere a vapore o grigliare in qualsiasi modalità.

#### **SPECIFICHE**

Tipo	a libera installazione
Marca	ELECTROLUX

#### **GENERALE**

Tipologia	Microonde + funzione grill
Installazione	A libera installazione
Capacità	21 lt
Display	Si
Comandi	Manuali
Diametro Piatto	27 cm
Orologio digitale	Si
Livelli Potenza	1270
Potenza Microonde	800 W
Potenza Grill	1000 W
Timer	35 min
Colore primario	Nero

#### **TIPI DI COTTURA/FUNZIONI**

Ad aria ventilata	No
Cottura a vapore	No
Cottura Crisp	No
Grill	Si
Grill + Ventilato	No
Microonde	Si
Microonde + Aria Ventilata	No

Microonde + Grill	Si
Partenza Rapida	No
Scongelamento Automatico	No
Mantieni al Caldo	No
Eco	No
Lievitazione/ Yogurt	No
<b>ACCESSORI</b>	
Griglia	Si
Numero Griglie	1
Altro	Grill al quarzo
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	26,2 cm
Larghezza	44,2 cm
Profondità	34,3 cm
Peso senza imballo	11,5 kg