


| | |
|--|--|
| <p>Minibag - casio</p> |  |
| <p>Codice</p> | <p>CK306316</p> |
| <p>EAN</p> | <p>4971850344872</p> |
| <p>Marca</p> | <p>CASIO</p> |
| <p>Part number</p> | <p>MINIBAG</p> |
| <p>Storage unit</p> | |
| <p>Unità di vendita</p> | <p>Cadauno</p> |
| <p>Confezione</p> | <p>1</p> |
| <p>Imballaggio</p> | <p>1</p> |
| <p>Peso (kg)</p> | <p>0.027</p> |
| <p>Volume (cm³)</p> | <p>27</p> |
| <p>MINIBAG CASIO</p> <p>CASIO - Mini bag</p> <p>Custodia opzionale</p> <p>Colore: Black</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|-------|-------|
| Marca | CASIO |
|-------|-------|

| GENERALE | |
|------------------------------|----------------------|
| Numero Tasti | 0 |
| Tipo Tasti | Tastiera non Pesata |
| Touch Response | No |
| Colore Principale | Nero |
| DISPLAY | |
| Tipologia | Non presente |
| Colore | Display non presente |
| Dimensione | nessuna |
| AMPLIFICATORI E DIFFUSORI | |
| Potenza Amplificatori | 0 W |
| Numero Diffusori | 0 |
| FUNZIONI | |
| Numero Polifonie | 0 |
| Numero di voci | 0 |
| Effetto Riverbero | No |
| Effetto Coro | No |
| Master EQ | No |
| Dual Layers | No |
| Split | No |
| Panel Sustain | No |
| Numero Stili Accompagnamento | 0 |
| Metronomo | No |
| Transpose | nessuno |
| Tuning min | 0 |
| Tuning max | 0 |
| Altre funzioni | nessuno |
| MEMORIA | |
| Dimensione Memoria Interna | 0 kb |
| Memoria Espandibile | No |

| CONNESSIONI | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Jack 3.5mm | 0 |
| MIDI in | No |
| MIDI out | No |
| AUX (Auxiliary input jack) | No |
| USB | 0 |
| Altre Connessioni | nessuno |
| DATI ENERGETICI | |
| Consumo | 0 |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| Contenuto | Custodia tastiera |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Larghezza | 0 cm |
| Altezza | 0 cm |
| Profondità | 0 cm |
| Peso | 0 gr |