

<p>Minibag - casio</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK306316</p>
<p>EAN</p>	<p>4971850344872</p>
<p>Marca</p>	<p>CASIO</p>
<p>Part number</p>	<p>MINIBAG</p>
<p>Storage unit</p>	<p></p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.027</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>27</p>
<p>MINIBAG CASIO</p> <p>CASIO - Mini bag</p> <p>Custodia opzionale</p> <p>Colore: Black</p>	

SPECIFICHE

Marca	CASIO
-------	-------

GENERALE	
Numero Tasti	0
Tipo Tasti	Tastiera non Pesata
Touch Response	No
Colore Principale	Nero
DISPLAY	
Tipologia	Non presente
Colore	Display non presente
Dimensione	nessuna
AMPLIFICATORI E DIFFUSORI	
Potenza Amplificatori	0 W
Numero Diffusori	0
FUNZIONI	
Numero Polifonie	0
Numero di voci	0
Effetto Riverbero	No
Effetto Coro	No
Master EQ	No
Dual Layers	No
Split	No
Panel Sustain	No
Numero Stili Accompagnamento	0
Metronomo	No
Transpose	nessuno
Tuning min	0
Tuning max	0
Altre funzioni	nessuno
MEMORIA	
Dimensione Memoria Interna	0 kb
Memoria Espandibile	No

CONNESSIONI	
Jack 3.5mm	0
MIDI in	No
MIDI out	No
AUX (Auxiliary input jack)	No
USB	0
Altre Connessioni	nessuno
DATI ENERGETICI	
Consumo	0
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Contenuto	Custodia tastiera
DIMENSIONI E PESO	
Larghezza	0 cm
Altezza	0 cm
Profondità	0 cm
Peso	0 gr