

<p><b>Gioco xilofono arcobaleno - ita</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK308221</p>
<p>EAN</p>	<p>8058664110438</p>
<p>Marca</p>	<p>CHICCO</p>
<p>Part number</p>	<p>981900</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>0.382</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>3268.11672</p>
<p><b>Xilofono arcobaleno 1-4 anni Xilofono 2 in 1 che combina le classiche barre metalliche d'acciaio ad una funzione elettronica. Doppia modalità di gioco.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Freestyle;</b></li> <li>• <b>Segui le luci.</b></li> </ul> <p><b>Utile per apprendere le note musicali, la scala musicale e la sequenza dei suoni. Funzione Juke box: premi e ascolta tutti i brani (8 canzoni Zecchino D oro). Nella confezione è inclusa una bacchetta.</b></p>	

SPECIFICHE	
<p>Marca</p>	<p>CHICCO</p>
<p>Età consigliata</p>	<p>1-4 anni</p>

GENERALE	
Tipologia	Giochi musicali
Età	1-4 anni
Quantità	1
Necessita pile	Si
Blister	No