

sound tower Nero SONY MHCV13.CEL	
--	--

Codice	CK311446
EAN	4548736108134
Marca	SONY
Part number	MHCV13.CEL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.99
Volume (cm ³)	94900

Rendi i party più belli che mai
 Lasciati travolgere dai beat dei tuoi brani preferiti, anche se sei distante dallo speaker, balla con la luce dello speaker che si illumina a tempo di musica da MHC-V13 e controlla la riproduzione dal tuo smartphone.

Riempi la location di musica
 Porta compleanni, occasioni speciali e riunioni improvvisate al livello successivo. I tweeter ad alta efficienza e i suoni bassi a lunga distanza di JET BASS BOOSTER travolgono tutti con un sound ancora più potente, in ogni angolo dell'ambiente.

MHC-V13
 Suono eccezionale per tutto il party

Il piccolo MHC-V13 offre un suono straordinario. I due tweeter alta efficienza e JET BASS BOOSTER fanno sì che l'audio si diffonda e raggiunga ogni angolo della stanza in modo che tutti i tuoi ospiti possano godere di un'esperienza sonora ricca e nitida.

Due tweeter alta efficienza riempiono la stanza di suono

Due tweeter alta efficienza rivolti verso l'alto sono posizionati sulla parte anteriore alta dell'unità con tweeter a tromba, ampliando il palcoscenico sonoro e innalzando la pressione del suono in modo che la musica possa diffondersi meglio in ogni angolo dell'ambiente.

MHC-V13

JET BASS BOOSTER

Lasciati coinvolgere da ogni beat con JET BASS BOOSTER

La struttura affusolata del canale Bass Reflex concentra il flusso d'aria dei suoni bassi, per sentire e percepire chiaramente ogni beat anche in mezzo alla folla e da lunghe distanze.

Dai la carica all'ambiente con le luci dello speaker

Lo speaker invia onde di luce multicolore per ricreare l'atmosfera di un vero club o di un festival all'aperto.

luce, illuminazione

Libera la popstar che c'è in te

Canta insieme alle tue canzoni preferite. L'ingresso microfono fa di MHC-V13 il compagno perfetto per i tuoi party con karaoke. Puoi anche connettere una chitarra all'ingresso del microfono e usare il sistema come un amplificatore per chitarra. Tre le modalità disponibili: Clean per un sound pulito, Overdrive per un effetto distorto e Bass per bassi coinvolgenti.

Prendi in mano la festa con Fiestable

Divertente, semplice e intuitiva, l'app Fiestable ti permette di avere il pieno controllo di MHC-V13. Per usare l'app Fiestable, è necessario innanzitutto scaricare l'app Sony - Music Center.2. Dopodiché potrai controllare musica, luci e altre impostazioni semplicemente toccando il telefono o usando la voce.

Fiestable

party-playlist-fiestable

Lascia creare la playlist del party ai tuoi amici tramite Fiestable

Ognuno può aggiungere il brano che preferisce alla tua playlist tramite Fiestable. Lascia che gli ospiti aggiungano musica dalla loro libreria tramite rete Wi-Fi®3 per non interrompere mai il party.

karaoke-ranking-fiestable

Trova la superstar con Karaoke Ranking tramite Fiestable

Sfida gli amici per trovare il re o la regina del karaoke grazie a Karaoke Ranking. Chi entra nella Top 10 può registrare il proprio nome e il titolo del brano nel tabellone segnapunti.

Party_king

Diventa il Re della festa

Condividi il tuo party sui tuoi profili social con un solo clic dall'app Fiestable. Fai partire la musica e scatena il party per diventare un vero Re della festa!

Controllo completo dalla pista da ballo

L'app Sony - Music Center permette di controllare musica e impostazioni audio dallo smartphone.

L'app Fiestable ti dà il controllo sul colore delle luci e permette di attivare le modalità DJ o karaoke. Per le modifiche bastano pochi movimenti grazie al Gesture Control.

Scopri Sony - Music Center

SPECIFICHE

Colore	Nero
Tipo	sound tower
Marca	SONY

GENERALE

Tipologia	Sound Tower
CD/CD-RW	Si
DVD/DVD-RW	Si
Blue-Ray	No
Potenza totale	0
Potenza Subwoofer	0 W
Colore primario	Nero
Connessione casse wireless	Si

FORMATI AUDIO E VIDEO

Formati audio	-
Formati video	-

CONSUMI

Consumi	2 W
Consumo in stand by	0,5
Tensione richiesta	220-240v 50-60 Hz.

CONNETTIVITÀ

Bluetooth	Si
-----------	----

LAN	No
Wi-Fi	No
DLNA	No
Ingressi HDMI	0
Uscite HDMI	0
Ingressi Video Component	0
Ingressi Video Composite	0
Uscite Video Composite	0
Scart	0 nr
Ingressi S-Video	No
Uscite S-Video	No
Ingressi Optical Audio	No
Uscite Optical Audio	0
Ingressi Audio Coassiale	0
Uscite Audio Coassiale	0
Porta USB	1
Jack cuffie	Si
Airplay	No
DIMENSIONI	
Dimensioni e peso	DIMENSIONI UNITÀ PRINCIPALE (L X A X P IN CM, APPROSS.) 33,3cm x 60cm x 29,9cm
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Contenuto della confezione	Antenne: Antenna FM Telecomando