


<p><b>Lavastoviglie a libera installazione 14 coperti BEKO BDFN26430X 7612902677</b></p>	
Codice	CK313443
EAN	8690842418938
Marca	BEKO
Part number	7612902677
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	46.9
Volume (cm <sup>3</sup> )	372999
<p><b>BDFN26430X: Lavastoviglie Beyond a Libera Installazione, 60 cm, 14 Coperti</b></p> <p>SelfDry</p> <p>Apertura automatica della porta al termine del lavaggio</p> <p>Al termine del ciclo, quando viene raggiunto il livello di temperatura predeterminato, lo sportello si apre di circa 10 cm consentendo all'aria fresca di entrare all'interno della macchina e di favorire la circolazione dell'aria. Grazie alla circolazione naturale dell'aria, le prestazioni di asciugatura vengono aumentate in modo naturale senza consumare energia.</p>	

## Cestello Posate Scorrevole

Tanto spazio in più nel cestello inferiore per pentole e padelle

Il cestello per le posate è una grande invenzione, ma può essere d'intralcio quando devi lavare una pentola grande nel cestello inferiore. Il Cestello Posate Scorrevole che si sposta a destra e sinistra risolve il problema, così avrai tutto lo spazio necessario per le stoviglie più ingombranti.

## Dispenser per Detersivo Scorrevole

Coperchio dispenser facile da aprire

Non farti male alle dita cercando di aprire il dispenser del detersivo. Il Dispenser per Detersivo Scorrevole è così facile da aprire e chiudere che metterci il detersivo sarà un gioco da ragazzi.

## SteamGloss

Bicchieri senza aloni

La tavola è apparecchiata, ma i tuoi bicchieri sono macchiati dall'acqua. Il ciclo a caldo da 10 minuti SteamGloss® fa brillare i tuoi bicchieri come nuovi. Con il 23%\* di brillantezza in più per le stoviglie in vetro e il 30%\* in più per quelle in ceramica, la tua prossima tavola rifletterà i sorrisi di tutti i tuoi ospiti. \*Testato da laboratori indipendenti

## Supporto per Piatti Easy Fold

Spazio extra per pentole e padelle

Ogni volta che cucini, usi pentole e padelle di grandezza diversa e hai bisogno di una lavastoviglie che lo capisca. Con il Supporto per Piatti Easy Fold puoi usare lo spazio dedicato ai piatti per pentole e padelle più grandi. I giorni in cui lavavi a mano le stoviglie più ingombranti sono finiti, che liberazione!

## SPECIFICHE

Tipo	a libera installazione
Capacità	14 coperti
Marca	BEKO

Larghezza	59,8 cm
-----------	---------

## CESTELLI

Cestello Inferiore regolabile	Si
Cestello portaposate	Si
Cestello Superiore regolabile	Si

## PROGRAMMI

Delicati	Si
Eco	Si
Intensivo	Si
Mezzo Carico	Si
Prelavaggio	No

Altri programmi	<p><b>Numero di Programmi 6</b></p> <p><b>Programma 1 Programma Automatico</b></p> <p><b>Programma 2 Programma Intensive 70 °C</b></p> <p><b>Programma 3 Programma Eco 50°C</b></p> <p><b>Programma 4 Programma Delicato 40°</b></p> <p><b>Programma 5 Programma Quick &amp; Shine®</b></p> <p><b>Programma 6 Porprogramma Mini</b></p>
-----------------	---

## GENERALE

Tipo di installazione	A libera installazione
Capacità di carico (n°coperti)	14
Classe efficienza energetica	D
Partenza ritardata fino a	24 h
Potenza Sonora	47 dB(A)

Colore primario	Grigio
Consumo annuo energia	237
Tonalità colore primario	Acciaio Inox
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (con programma ECO)	0,85 kWh
Consumo di acqua per ciclo di funzionamento (con programma ECO)	11,5 lt
Numero di coperti con programma ECO	14
Durata programma ECO	190 min
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	85 cm
Larghezza	59,8 cm
Peso	43,6 kg
Profondità	60 cm
Terzo cassetto	No
Numero programmi	6