

**Costruzioni LEGO Fotocamera  
 Polaroid OneStep SX-70 21345A**


Codice	CK315152
EAN	5702017599113
Marca	LEGO
Part number	21345A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.89
Volume (cm <sup>3</sup> )	5434

**Fotocamera Polaroid OneStep SX-70**

Regola la tua messa a fuoco e ricrea un classico del design. Questo set LEGO® da collezione per adulti, contenente un realistico modello in mattoncini della fotocamera Polaroid OneStep SX-70 (21345), è un fantastico regalo per i fotografi e gli amanti della mitica macchina fotografica.

Immergiti in una costruzione di qualità e cattura i dettagli iconici come il mirino, la striscia colorata e la manopola della sensibilità alla luce, e aggiungi adesivi con grafica autentica. Costruisci un pacchetto di pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land contenente 3 foto illustrate, tra cui una dell'inventore della Polaroid Edwin H. Land. Scegli una foto, caricala nella fotocamera, premi il pulsante rosso e la foto verrà stampata, proprio come nella realtà.

Nella confezione e nell'app LEGO Builder troverai le istruzioni che ti guideranno attraverso ogni fase di un'esperienza di costruzione rilassante e creativa. Questo modello LEGO Ideas fa parte di una collezione accuratamente selezionata e di alta qualità di set LEGO per adulti. Qualunque

sia la tua passione, c'è un progetto di costruzione che ti aspetta.

#### SPECIFICHE

Marca	LEGO
Età consigliata	18 + anni

#### GENERALE

Età	18 + anni
Quantità	1
Necessita pile	No
Contiene pile	No
Numero pezzi	516