

Gamepad SONY ACCESS 1000038368	
Codice	CK315500
Descrizione	Controller
EAN	0711719567929
Marca	SONY
Part number	1000038368
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.075
Volume (cm ³)	5776
Scopri nuovi modi di vivere PS5® col controller completamente modificabile, progettato per adattarsi alle disabilità e rendere più piacevole e meno faticoso il gioco. Il controller può essere manovrato facilmente con qualsiasi orientamento a 360°, può essere usato su superfici piatte o attaccato a un supporto di modello AMPS.	



SPECIFICHE

Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	SONY

ALTRO

Incluso nella confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Controller Access • Cavo USB • 8 coperture a cuscinetto per i tasti (attaccati al controller) • 4 coperture piatte per i tasti • 4 coperture curve per i tasti • 2 coperture sporgenti per i tasti • 1 copertura larga per i tasti • Cappuccio standard per la levetta • Cappuccio a cupola per la levetta (attaccato al controller) • Cappuccio sferico per la levetta • 3 etichette per i comandi • Guida introduttiva rapida e Guida alla sicurezza
Necessario software installazione	No
Generale	
Colore Primario	Bianco
Colore Secondario	Nero
Vibrazione	Si
Wireless	Si
Tipologia	gamepad
Materiale	Plastica
COMPATIBILITÀ	
PS3	No
Wii	No
Xbox360	No
Compatibilità Windows	No
Wii U	No
PS4	No
Xbox ONE	No
Compatibilità MAC	No
SWITCH	No
PS5	Si
XBOX SERIES X/S	No
INTERFACCIA	

Interfaccia	Wireless
GAMEPAD	
Pulsante shift	Si
Numero pulsanti	9
Numero Joystick analogici	0
numero vie del D-pad	0
SOLUZIONI	
Gaming	Si