

Lavastoviglie a libera installazione 14 BOSCH SMS4EMI01E	
Codice	CK318785
EAN	4242005359219
Marca	BOSCH
Part number	SMS4EMI01E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	53.3
Volume (cm ³)	386100

Bosch - Lavastoviglie da libera installazione 14 coperti Classe C 60 cm Inox Home Connect Serie 4 SMS4EMI01E

Tante funzioni con la massima facilità d'utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.

Lavastoviglie connesse per una vita più semplice.

Con la App Home Connect è possibile controllare da remoto la lavastoviglie connessa, accedere ai manuali di istruzioni in formato digitale e consultare utili suggerimenti d'utilizzo direttamente dal proprio smartphone o tablet. Grazie alla partnership con i più noti assistenti vocali, è possibile gestire con la tua voce tutte le funzioni della lavastoviglie.

Protezione contro i virus certificata scientificamente.

Virus come il corona e l'influenza vengono eliminati efficacemente con il programma Eco 50 °C, testato dall'Institute for Integrative Hygiene and Virology (etichetta Igiene Livello 1). Con i programmi a temperatura più elevata è possibile raggiungere livelli di igiene significativamente più alti, essendo efficace contro i virus più resistenti, compresi i virus inviluppati e non inviluppati. Dati confermati per il ciclo di manutenzione Intensive 70 °C e Machine Care (etichetta Igiene Livello 3).

EfficientDry: apertura automatica della porta per una migliore asciugatura.

Scaricare la lavastoviglie ed accorgersi che i piatti sono ancora umidi è una vera scocciatura. Grazie ad EfficientDry, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente alla fine del lavaggio migliorando il processo di asciugatura e fa sì che i piatti si raffreddino lentamente così da poterli riporre senza il bisogno di asciugarli di nuovo a mano. Risultati migliori e risparmio di energia.

Diagnostica da remoto intelligente.

I malfunzionamenti degli elettrodomestici possono creare parecchio stress, ma la diagnostica da remoto è qui per aiutarti.* Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto ti basterà chiamare il team di assistenza per verificare a distanza lo stato del tuo elettrodomestico, individuare il problema e ricevere consigli precisi su come procedere. Se il problema non è risolvibile a distanza, sarà programmato l'intervento a domicilio di un tecnico esperto, che arriverà con i ricambi necessari. Assistenza intelligente, soluzioni intelligenti.

*Soggetto a disponibilità locale.

Programmi da scaricare nell'app Home Connect.

A volte, può capitare di avere esigenze di lavaggio specifiche. Con Programme Download, le lavastoviglie Bosch ti danno la possibilità di scaricare programmi aggiuntivi attraverso la app Home Connect. Risultati di lavaggio sempre perfetti, per ogni necessità.

Lasciati guidare dalla tua lavastoviglie.

La tua lavastoviglie ti consiglia il programma migliore in base al carico, grazie all'Assistente EasyStart. L'Assistente al lavaggio ti guida ogni volta alla scelta del programma migliore. Ti basterà rispondere ad alcune semplici domande (tipo di stoviglie, livello di sporco, risparmio energetico, temperatura e durata) ed ecco che, attraverso la app Home Connect, il sistema ti suggerisce il programma più adatto. E poi...basta premere Avvio.

Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli.

Massima flessibilità di carico, il cestello superiore può essere regolato in altezza a seconda della necessità.

EcoDosage: risultati accurati, grazie all'accurato scioglimento del detergente.

La pastiglia di detersivo fuoriesce dal dispenser e si riversa in un apposito vano nel cestello superiore in cui si scioglie completamente.

Un solo tocco per programma più usato.

Con il programma Preferito, si possono attivare i programmi di lavaggio più utilizzati e le opzioni preferite, combinandoli fra loro, in modo facile e veloce. Può essere attivata con la App Home Connect o direttamente dal pannello di controllo della lavastoviglie attraverso il pulsante dedicato. La lavastoviglie penserà al resto!

Potente, duraturo, silenzioso ed efficiente.

Il motore senza spazzole EcoSilence Drive è estremamente efficiente, veloce e silenzioso e adegua accuratamente la pressione dell'acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico. Tutto questo per utilizzare meno acqua, meno energia ed avere sempre risultati impeccabili.

SPECIFICHE

Tipo	a libera installazione
Capacità	14 coperti
Dimensioni	8,45x60x6 cm
Marca	BOSCH

DIMENSIONI

Altezza	8,45 cm
Larghezza	60 cm

Profondità	60 cm
Peso	52,2 kg
CESTELLI	
Cestello Inferiore regolabile	Si
Cestello portaposate	Si
Cestello Superiore regolabile	Si
Terzo cassetto	Si
PROGRAMMI	
Altri programmi	EfficientDry, Machine Care, Remote Start e SpeedPerfect Plus
Delicati	No
Eco	Si
Intensivo	Si
Mezzo Carico	Si
Normale	Si
Prelavaggio	No
Numero programmi	10
Express/Rapido	Si
Silenzioso	Si
Turbo	No
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Display	Si
Top removibile	Si
GENERALE	
Capacità di carico (n°coperti)	14
Partenza ritardata fino a	4 h
Potenza Sonora	42 dB(A)
Tecnologia Super Silent	No
Visualizzazione stato avanzamento del programma	No
Visualizzazione tempo restante alla fine del programma	No
Tonalità colore primario	Acciaio Inox
Consumo energetico per 100 cicli di	75 kWh

funzionamento (con programma ECO)	
Consumo di acqua per ciclo di funzionamento (con programma ECO)	9,5 lt
Durata programma ECO	0 min
Tipo di installazione	A libera installazione
Classe efficienza energetica	C
SOLUZIONI	
Smart home	Si