

Lavastoviglie da incasso 14 BOSCH SMV4ECX21E	
Codice	CK318789
EAN	4242005420681
Marca	BOSCH
Part number	SMV4ECX21E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	38
Volume (cm³)	370760.625
LAVASTOVIDGLIE 14CP B 60CM HOMEC	
Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale. Lavastoviglie connessa con Home Connect per una vita più semplice. Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.	
Protezione contro i virus certificata scientificamente. EfficientDry: grazie alla apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace. Programme Download: programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche. Tante funzioni con la massima facilità d'utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.	

SPECIFICHE	
Tipo	da incasso
Capacità	14 coperti

Dimensioni	81,50x59,80x55 cm
Marca	BOSCH

DIMENSIONI	
Altezza	81,5 cm
Larghezza	59,8 cm
Profondità	55 cm
Peso	36,1 kg
Profondità vano	115 cm
CESTELLI	
Cestello Inferiore regolabile	No
Cestello portaposate	Si
Cestello Superiore regolabile	No
Terzo cassetto	Si
PROGRAMMI	
Delicati	No
Eco	Si
Intensivo	Si
Mezzo Carico	No
Normale	Si
Prelavaggio	No
Numero programmi	5
Express/Rapido	Si
Silenzioso	Si
Turbo	No
GENERALE	
Capacità di carico (n°coperti)	14
Partenza ritardata fino a	4 h
Potenza Sonora	42 dB(A)
Consumo di acqua per ciclo di funzionamento (con programma ECO)	9 lt
Durata programma ECO	0 min
Tipo di installazione	A incasso

Classe efficienza energetica

B