


<p><b>Lavastoviglie da incasso 14.00000</b>  <b>BOSCH SMV4ECX21E</b></p>	
Codice	CK318789
EAN	4242005420681
Marca	BOSCH
Part number	SMV4ECX21E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	38
Volume (cm <sup>3</sup> )	370760.625
<p><b>LAVASTOVIGLIE 14CP B 60CM HOME C</b></p> <p>Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale. Lavastoviglie connessa con Home Connect per una vita più semplice. Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care. Protezione contro i virus certificata scientificamente. EfficientDry: grazie alla apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace. Programme Download: programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche. Tante funzioni con la massima facilità d'utilizzo grazie al controllo da remoto della lavastoviglie.</p>	

**SPECIFICHE**

Tipo	da incasso
Capacità	14 coperti
Marca	BOSCH
Larghezza	59,8 cm

<b>GENERALE</b>	
Tipo di installazione	A incasso
Capacità di carico (n°coperti)	14
Classe efficienza energetica	B
Partenza ritardata fino a	4 h
Potenza Sonora	42 dB(A)
Consumo di acqua per ciclo di funzionamento (con programma ECO)	9 lt
Numero di coperti con programma ECO	0
Durata programma ECO	0 min
<b>CESTELLI</b>	
Cestello Inferiore regolabile	No
Cestello portaposate	Si
Cestello Superiore regolabile	No
Terzo cassetto	Si
<b>PROGRAMMI</b>	
Numero programmi	5
Delicati	No
Eco	Si
Intensivo	Si
Mezzo Carico	No
Normale	Si
Prelavaggio	No
Express/Rapido	Si
Silenzioso	Si
Turbo	No
<b>DIMENSIONI</b>	

Altezza	81,5 cm
Larghezza	59,8 cm
Profondità	55 cm
Profondità vano	115 cm
Peso	36,1 kg