

gamepad Rosso SONY DUALSENSE 1000040189	
---	--

Codice	CK319002
EAN	0711719575924
Marca	SONY
Part number	1000040189
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.43
Volume (cm ³)	2527

Scopri un'esperienza di gioco più profonda e coinvolgente¹ che porta l'azione nelle tue mani. Il controller wireless DualSense offre un coinvolgente feedback aptico², grilletti adattivi dinamici² e un microfono integrato, il tutto in un design iconico e confortevole.

Guarda i mondi di gioco prendere vita

Feedback aptico2

Lasciati coinvolgere dal feedback fisico che reagisce alle tue azioni in gioco grazie ai doppi attuatori che sostituiscono i tradizionali motori di vibrazione. Nelle tue mani, queste vibrazioni dinamiche possono simulare qualsiasi sensazione, dagli ambienti al rinculo di armi diverse.

Grilletti adattivi2

Sperimenta vari livelli di forza e tensione quando interagisci con l'equipaggiamento e gli ambienti di gioco. Che si tratti di tirare una corda d'arco sempre più tesa o di frenare di colpo su un'auto in corsa, ti sentirai fisicamente collegato alle azioni sullo schermo.

Trova la tua voce, condividi la tua passione

Microfono integrato e ingresso cuffie

Chiacchiera con gli amici online³ utilizzando il microfono integrato oppure collegando un paio di cuffie con microfono all'ingresso da 3,5 mm. Attiva e disattiva facilmente l'acquisizione vocale in un attimo utilizzando il tasto mute dedicato.

Tasto crea

Acquisisci e trasmetti i tuoi momenti di gioco più epici con il tasto crea. Sviluppato a partire dal successo dell'innovativo tasto SHARE, "crea" offre ai giocatori più modi per produrre contenuti di gioco e trasmettere le proprie avventure dal vivo al mondo intero.

Un'icona del gaming fra le tue mani

Comfort esclusivo

Prendi il controllo con un innovativo design a due tonalità che combina un layout iconico e intuitivo con levette migliorate e una barra luminosa ridisegnata.

Funzionalità familiari

Il controller wireless DualSense conserva molte funzionalità del DUALSHOCK®4, riproposte per una nuova generazione del gioco.

Batteria incorporata

Ricarica e gioca, ora tramite USB Type-C®4.

Altoparlante integrato

Alcuni giochi selezionati acquisiscono una nuova dimensione con effetti sonori ad alta fedeltà1 sprigionati dal controller.

Sensore di movimento

L'accelerometro e il giroscopio integrati offrono un intuitivo controllo dei movimenti per i giochi supportati.

SPECIFICHE

Colore	Rosso
Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	SONY

GENERALE

Tipologia	gamepad
-----------	---------

Materiale	Plastica
Colore Primario	Rosso
Vibrazione	Si
Wireless	Si
GAMEPAD	
Numero pulsanti	15
Numero Joystick analogici	2
numero vie del D-pad	6
Pulsante shift	No
INTERFACCIA	
Interfaccia	USB type-C
COMPATIBILITÀ	
PS3	No
PS4	No
PS5	Si
Xbox360	No
Xbox ONE	No
XBOX SERIES X/S	No
Wii	No
Wii U	No
SWITCH	No
Compatibilità Windows	No
Compatibilità MAC	No