

**Lavastoviglie a libera installazione 14  
 BOSCH SMS4ECI28E**



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK338509      |
| EAN                       | 4242005505340 |
| Marca                     | BOSCH         |
| Part number               | SMS4ECI28E    |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 39            |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 399521        |

**Emissioni ridotte, per un ambiente più pulito?** Grazie alle nostre lavastoviglie Green Collection, vogliamo dare un contributo concreto alla riduzione dell'impatto ambientale. Ecco perchè le nostre lavastoviglie Green Collection in classe di efficienza energetica A sono prodotte utilizzando una parte di acciaio a ridotte emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Lavastoviglie connesse per una vita più semplice**

Con la App Home Connect è possibile controllare da remoto la lavastoviglie connessa, accedere ai manuali di istruzioni in formato digitale e consultare utili suggerimenti d'utilizzo direttamente dal proprio smartphone o tablet. Grazie alla partnership con i più noti assistenti vocali, è possibile gestire con la tua voce tutte le funzioni della lavastoviglie.

I malfunzionamenti degli elettrodomestici possono creare parecchio stress, ma la diagnostica da remoto ti può venire in aiuto. Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto ti basterà chiamare il team di assistenza per verificare a distanza lo stato del tuo elettrodomestico, individuare il problema e ricevere consigli precisi su come procedere. Se il problema non è risolvibile a distanza, sarà programmato l'intervento a domicilio di un tecnico

esperto, che arriverà con i ricambi necessari. Assistenza intelligente, soluzioni intelligenti.

## SPECIFICHE

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Tipo       | a libera installazione |
| Capacità   | 14 coperti             |
| Dimensioni | 84,50x60x6 cm          |
| Marca      | BOSCH                  |

## DIMENSIONI

|            |         |
|------------|---------|
| Altezza    | 84,5 cm |
| Larghezza  | 60 cm   |
| Profondità | 60 cm   |
| Peso       | 50,2 kg |

## PROGRAMMI

|                  |    |
|------------------|----|
| Delicati         | No |
| Eco              | Si |
| Intensivo        | Si |
| Prelavaggio      | No |
| Numero programmi | 6  |

## GENERALE

|   |                        |
|---|------------------------|
| Capacità di carico (n°coperti)                                  | 14                     |
| Potenza Sonora  | 42 dB(A)               |
| Consumo di acqua per ciclo di funzionamento (con programma ECO) | 0,54 lt                |
| Tipo di installazione   | A libera installazione |
| Classe efficienza energetica                                    | A                      |