


<p>Piano cottura induzione vetro ceramica nero ELECTROLUX 949599321</p>	
Codice	CK411444
EAN	7333394043296
Marca	ELECTROLUX
Part number	949599321
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	58368
<p><b>Electrolux Serie 700 Piano cottura ad induzione SenseBoil® 60cm</b>  <b>Noi controlliamo l'acqua che bolle, tu pensi ai piatti deliziosi</b>          Il piano 700 SenseBoil® regola l'acqua bollente. Regola automaticamente le impostazioni della temperatura valutando quando l'acqua è vicina al punto di ebollizione, portandola al sobbollimento continuo. Così potrai concentrarti a preparare piatti deliziosi senza dover controllare l'acqua che bolle. SenseBoil®, per tenere sotto controllo l'acqua che bolle SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato. Potrai così concentrarti sulla creazione di altri piatti.</p> <p><b>Hob2Hood® per la massima praticità</b>          La funzione Hob2Hood® collega la cappa e il piano cottura tramite una connessione wireless. Inizia a cucinare e la cappa regolerà automaticamente le impostazioni, offrendo l'aspirazione migliore in base alla potenza selezionata sul piano cottura. Piena flessibilità con i 4 comandi di zona individuali i comandi di zona individuali ti permettono di avere il pieno controllo sulla preparazione dei tuoi piatti preferiti. Naviga facilmente tra le diverse impostazioni, dall'attivazione del blocco bambini ai timer, fino all'utilizzo della funzione PowerBoost per cucinare rapidamente i</p>	

tuoi piatti. Calore intenso e istantaneo con Power, la funzione potenza aggiuntiva Attiva la funzione Power per irradiare istantaneamente il piano cottura con un'ondata di calore ad alta intensità. È l'ideale per preparare ogni piatto più rapidamente; puoi far bollire l'acqua per la pasta più velocemente rispetto ai metodi tradizionali. Timer per ogni singola zona La cottura di più piatti può essere complessa, ma l'impostazione dei timer non dovrebbe esserlo. Imposta i timer individuali per ciascuna zona di cottura; allo scadere del tempo, il piano si spegnerà automaticamente. Un aiuto intelligente per preparare facilmente ogni piatto.

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	induzione
Materiale	vetro ceramica
Dimensioni	12x59,50x68 cm
Marca	ELECTROLUX

GENERALE	
Colore/Estetica	Nero
Materiale Griglie	Griglie Non Presenti
Materiale Piano	Vetro ceramica
Posizione Comandi	Laterali
Timer	Si
Tipologia piano	Induzione
Tipo di installazione	Da incasso
DIMENSIONI	
Altezza Prodotto	0,5 cm
Larghezza Prodotto	580 Cm
Profondità Prodotto	510 cm
Peso senza imballo	10900 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	678 cm
Lato B	600 cm
Lato C	118 cm
SMART HOME	
Altre Caratteristiche	spegnimento automatico
BRUCIATORI/ZONE	
Accensione elettronica	No

Numero Fuochi	4
Tipologia bruciatori	1889 W
Funzione bridge	Si