

Gamepad SONY DUALSENSE 1000040730	
Codice	CK422872
EAN	0711719577669
Marca	SONY
Part number	1000040730
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.435
Volume (cm³)	2527
Controller wireless DualSense Cobalt Blu	
Dal centro della Terra al palmo delle tue mani: forgia un nuovo modo di giocare con le rifiniture lucide e metalliche della Deep Earth Collection.	
Accendi le tue sessioni di gaming con il controller wireless DualSense dal colore abissale Cobalt Blue.	
Scopri un'esperienza di gaming ancora più profonda e immersiva capace di portare l'azione direttamente nei palmi delle tue mani. Il controller wireless DualSense offre un coinvolgente feedback aptico, grilletti adattivi dinamici e un microfono integrato, tutto in un design unico e all'insegna del comfort.	
Mondi di gioco vivi come mai prima d'ora	
Feedback aptico	
Prova un feedback fisico reattivo alle azioni che svolgi in gioco grazie ai doppi attuatori che	

sostituiscono i tradizionali motori per le vibrazioni. Nelle tue mani, queste vibrazioni dinamiche possono simulare qualsiasi sensazione, dagli ambienti di gioco al contraccolpo di armi diverse.

Grilletti adattivi

Sperimenta vari livelli di forza e tensione quando interagisci con l'equipaggiamento e gli ambienti di gioco. Che si tratti di tirare la corda di un arco sempre più tesa o di frenare bruscamente a bordo di un'auto in corsa, ti sentirai fisicamente coinvolto nelle azioni che avvengono su schermo.

Microfono integrato e ingresso cuffie

Parla con i tuoi amici e amiche online usando il microfono integrato oppure collegando un paio di cuffie con microfono all'ingresso da 3,5 mm. Disattiva o attiva facilmente il tuo microfono in un istante utilizzando l'apposito tasto MUTE.

Tasto Crea

Acquisisci e trasmetti i tuoi momenti di gioco più epici con il tasto Crea. Sviluppato a partire dal successo dell'innovativo tasto SHARE, il tasto "Crea" offre ai giocatori tanti modi per produrre contenuti di gioco e trasmettere live le proprie avventure al mondo intero.

Un comfort inconfondibile

Prendi il controllo con un innovativo design bicolore che combina un layout iconico e intuitivo con levette migliorate e una barra luminosa ridisegnata.

Funzionalità familiari

Il controller wireless DualSense dispone di molte funzionalità del DUALSHOCK®4, riproposte per una nuova generazione di gaming.

Batteria incorporata

Ricarica e gioca, ora tramite connessione USB Type-C®4.

Altoparlante integrato

Determinati giochi acquisiscono una nuova dimensione con effetti sonori ad alta fedeltà1 riprodotti direttamente dal controller.

Sensore di movimento

L'accelerometro e il giroscopio integrati offrono un intuitivo controllo dei movimenti per i giochi supportati.

Connessione via Bluetooth®

Il controller si associa direttamente con il tuo dispositivo Apple compatibile come iPad, iPhone, Mac o Apple TV5 via Bluetooth®, permettendoti di sperimentare il comfort e la precisione next-gen tipici di un controller PlayStation® mentre giochi.

Puoi anche goderti il touch pad e il sensore di movimento del controller, così come provare il feeling dei grilletti adattivi, nei giochi compatibili.

App e giochi

Compatibile con migliaia di giochi che supportano l'uso del controller, inclusi quelli disponibili su Apple Arcade, il controller wireless DualSense ti permette di giocare a un nuovo livello a casa e ovunque ti trovi fuori casa.

PS Remote Play5

Trasmetti in streaming i giochi compatibili dalla tua console PS4 o PS5 sullo schermo del tuo iPad, iPhone o Mac e gioca usando l'app PS Remote Play6 e il tuo controller wireless DualSense . Per funzionare, l'app richiede una connessione internet e un account per PlayStation Network ed è disponibile gratuitamente qui: <https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/>

PRECISAZIONI

Il cavo non è incluso. Per collegare o caricare il controller, utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con la console PS5.

Sono supportati i dispositivi con macOS 11.3, iOS 14.5, iPadOS 14.5 o tvOS 14.5 o successivi. PS Remote Play richiede l'applicazione Remote Play collegata al Wi-Fi, la console PS4 o PS5 con il software di sistema più recente e un gioco compatibile. Si consiglia di utilizzare una console PS4 o PS5 con una connessione cablata tramite un cavo LAN. Per poter giocare con il controller via Bluetooth® è necessaria la versione 4.0 dell'App Remote Play su iOS e iPadOS o la versione 4.1 su macOS.

SPECIFICHE

Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	SONY

GENERALE

Colore Primario	Blu
Vibrazione	Si
Wireless	Si
Tipologia	gamepad
Materiale	Plastica

COMPATIBILITÀ

PS3	No
Wii	No
Xbox360	No
Compatibilità Windows	No
Wii U	No
PS4	No
Xbox ONE	No
Compatibilità MAC	Si
SWITCH	No
PS5	Si
XBOX SERIES X/S	No

INTERFACCIA	
Interfaccia	Bluetooth
GAMEPAD	
Pulsante shift	Si
Numero pulsanti	15
Numero Joystick analogici	2
numero vie del D-pad	6
SOLUZIONI	
Gaming	Si