

Gamepad SONY DUALSENSE 1000044473	
Codice	CK427536
EAN	0711719590477
Marca	SONY
Part number	1000044473
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.418
Volume (cm³)	2660

Feedback aptico

Prova un feedback fisico reattivo alle azioni che svolgi in gioco grazie ai doppi attuatori che sostituiscono i tradizionali motori per le vibrazioni. Nelle tue mani, queste vibrazioni dinamiche possono simulare qualsiasi sensazione, dagli ambienti di gioco al contraccolpo di armi diverse.

Grilletti adattivi

Sperimenta vari livelli di forza e tensione quando interagisci con l'equipaggiamento e gli ambienti di gioco. Che si tratti di tirare la corda di un arco sempre più tesa o di frenare bruscamente a bordo di un'auto in corsa, ti sentirai fisicamente coinvolto nelle azioni che avvengono su schermo.

Senti la tua voce, condividi la tua passione

Microfono integrato e ingresso cuffie

Parla con i tuoi amici e amiche online³ usando il microfono integrato oppure collegando un paio di cuffie con microfono all'ingresso da 3,5 mm. Disattiva o attiva facilmente il tuo microfono in un istante utilizzando l'apposito tasto MUTE.

Tasto Crea

Acquisisci e trasmetti³ i tuoi momenti di gioco più epici con il tasto Crea. Sviluppato a partire dal successo dell'innovativo tasto SHARE, il tasto "Crea" offre ai giocatori tanti modi per produrre contenuti di gioco e trasmettere live le proprie avventure al mondo intero.

Un'icona del gaming fra le tue mani

Un comfort inconfondibile

Prendi il controllo con un innovativo design bicolore che combina un layout iconico e intuitivo con levette migliorate e una barra luminosa ridisegnata.

Funzionalità familiari

Il controller wireless DualSense dispone di molte funzionalità del DUALSHOCK®4, riproposte per una nuova generazione di gaming.

Batteria incorporata

Ricarica e gioca, ora tramite connessione USB Type-C®4.

Altoparlante integrato

Alcuni giochi acquisiscono una nuova dimensione con effetti sonori ad alta fedeltà¹ riprodotti direttamente dal controller.

Sensore di movimento

L'accelerometro e il giroscopio integrati offrono un intuitivo controllo dei movimenti per i giochi supportati.

Rivoluziona il tuo modo di giocare sui dispositivi Apple

Connessione via Bluetooth®

Il controller si associa direttamente con il tuo dispositivo Apple compatibile come iPad, iPhone, Mac o Apple TV⁵ via Bluetooth®, permettendoti di sperimentare il comfort e la precisione next-gen tipici di un controller PlayStation® mentre giochi.

Puoi anche goderti il touch pad e il sensore di movimento del controller, così come provare il feeling dei grilletti adattivi, nei giochi compatibili.

App e giochi

Compatibile con migliaia di giochi che supportano l'uso del controller, inclusi quelli disponibili su Apple Arcade, il controller wireless DualSense ti permette di giocare in un modo completamente nuovo sia a casa, sia fuori, ovunque ti trovi.

SPECIFICHE

Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	SONY

Generale

Colore Primario	Verde
Vibrazione	Si
Wireless	Si
Tipologia	gamepad
Materiale	Plastica

COMPATIBILITÀ

PS3	No
Wii	No
Xbox360	No
Compatibilità Windows	No
Wii U	No
PS4	No
Xbox ONE	No
Compatibilità MAC	Si
SWITCH	No
PS5	Si
XBOX SERIES X/S	No

INTERFACCIA

Interfaccia	Bluetooth
-------------	-----------

GAMEPAD

Pulsante shift	Si
Numero pulsanti	15
Numero Joystick analogici	2
numero vie del D-pad	6

SOLUZIONI

Gaming	Si
--------	----