

<p>Gamepad SONY DUALSENSE 1000050213</p>	
Codice	CK431609
EAN	0711719022374
Marca	SONY
Part number	1000050213
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.387
Volume (cm ³)	3486.1456
<p>Scopri un'esperienza di gioco più profonda e coinvolgente1 che porta l'azione nelle tue mani. Il controller wireless DualSense offre un coinvolgente feedback aptico2, grilletti adattivi dinamici2 e un microfono integrato, il tutto in un design iconico e confortevole.</p>	
<p>Guarda i mondi di gioco prendere vita</p>	
<p>Feedback aptico2</p>	
<p>Lasciati coinvolgere dal feedback fisico che reagisce alle tue azioni in gioco grazie ai doppi attuatori che sostituiscono i tradizionali motori di vibrazione. Nelle tue mani, queste vibrazioni dinamiche possono simulare qualsiasi sensazione, dagli ambienti al rinculo di armi diverse.</p>	

Grilletti adattivi2

Sperimenta vari livelli di forza e tensione quando interagisci con l'equipaggiamento e gli ambienti di gioco. Che si tratti di tirare una corda d'arco sempre più tesa o di frenare di colpo su un'auto in corsa, ti sentirai fisicamente collegato alle azioni sullo schermo.

Trova la tua voce, condividi la tua passione

Microfono integrato e ingresso cuffie

Chiacchiera con gli amici online³ utilizzando il microfono integrato oppure collegando un paio di cuffie con microfono all'ingresso da 3,5 mm. Attiva e disattiva facilmente l'acquisizione vocale in un attimo utilizzando il tasto mute dedicato.

Tasto crea

Acquisisci e trasmetti³ i tuoi momenti di gioco più epici con il tasto crea. Sviluppato a partire dal successo dell'innovativo tasto SHARE, "crea" offre ai giocatori più modi per produrre contenuti di gioco e trasmettere le proprie avventure dal vivo al mondo intero.

Un'icona del gaming fra le tue mani

Comfort esclusivo

Prendi il controllo con un innovativo design a due tonalità che combina un layout iconico e intuitivo con levette migliorate e una barra luminosa ridisegnata.

Funzionalità familiari

Il controller wireless DualSense conserva molte funzionalità del DUALSHOCK®4, riproposte per una nuova generazione del gioco.

Batteria incorporata

Ricarica e gioca, ora tramite USB Type-C®4.

Altoparlante integrato

Alcuni giochi selezionati acquisiscono una nuova dimensione con effetti sonori ad alta fedeltà1 sprigionati dal controller.

Sensore di movimento

L'accelerometro e il giroscopio integrati offrono un intuitivo controllo dei movimenti per i giochi supportati.

SPECIFICHE

Tipo	gamepad
Materiale	plastica
Marca	SONY

Generale

Colore Primario	Nero
Vibrazione	Si
Wireless	Si
Tipologia	gamepad
Materiale	Plastica

COMPATIBILITÀ

PS3	No
Wii	No
Xbox360	No
Compatibilità Windows	No

Wii U	No
PS4	No
Xbox ONE	No
Compatibilità MAC	No
SWITCH	No
PS5	Si
XBOX SERIES X/S	No
INTERFACCIA	
Interfaccia	USB type-C
GAMEPAD	
Pulsante shift	No
Numero pulsanti	15
Numero Joystick analogici	2
numero vie del D-pad	6