



| | |
|---|---|
| Gamepad TURTLE BEACH NSW Rematch Wireless Mario Bricks 1181871 |   |
| Codice | CK433175 |
| EAN | 0840454400816 |
| Marca | TURTLE BEACH |
| Part number | 1181871 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.387 |
| Volume (cm³) | 3486.1456 |
| <p>Prodotto con licenza ufficiale Nintendo - Con licenza ufficiale per Nintendo Switch, Nintendo Switch modello OLED, and Nintendo Switch Lite. Funziona anche con Nintendo Switch 2 - Pulsante C non disponibile.Design Super Mario - Rendi omaggio al tuo eroe con una grafica vivace ispirata ai mattoni, che cattura l'energia e l'emozione delle classiche avventure di Mario attraverso livelli colorati e ricchi di azione.Wireless e ricaricabile - Gioca ai tuoi giochi Nintendo preferiti tutto il giorno usufruendo di una portata wireless di 9,14 metri e una batteria ricaricabile integrata che garantisce fino a 40 ore di gioco per ricarica.Comandi di movimento integrati - Goditi un gameplay immersivo grazie ai comandi di movimento, che offrono maggiore controllo e reattività per azioni come mirare, sterzare e interagire in giochi dinamici e ricchi di azione come Mario Kart e Mario Party.Due pulsanti mappabili rapidi - Esegui una nuova mappatura delle funzioni ai due pulsanti sul retro programmabili per reazioni più rapide e un'esperienza di gameplay più personalizzata in base alle tue esigenze.</p> | |

| |
|--|
| |
|--|

| SPECIFICHE | |
|------------|--------------|
| Tipo | gamepad |
| Materiale | plastica |
| Marca | TURTLE BEACH |

| GENERALE | |
|---------------------------|----------|
| Colore Primario | Rosso |
| Vibrazione | No |
| Wireless | Si |
| Tipologia | gamepad |
| Materiale | Plastica |
| COMPATIBILITÀ | |
| PS3 | No |
| Wii | No |
| Xbox360 | No |
| Compatibilità Windows | No |
| Wii U | No |
| PS4 | No |
| Xbox ONE | No |
| Compatibilità MAC | No |
| SWITCH | Si |
| PS5 | No |
| XBOX SERIES X/S | No |
| INTERFACCIA | |
| Interfaccia | Wireless |
| GAMEPAD | |
| Pulsante shift | No |
| Numero pulsanti | 8 |
| Numero Joystick analogici | 2 |
| numero vie del D-pad | 4 |