ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lavastoviglie da incasso 14 BOSCH SMV4EMX24E	
Codice	CK437403
EAN	4242005546190
Marca	BOSCH
Part number	SMV4EMX24E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	37
Volume (cm³)	378972

Serie 4 Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale 60 cm

Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.
Grazie all'ausilio di Amazon Alexa, la tua lavastoviglie può essere controllata anche tramite voce. Ti invitiamo a verificare se la skill Home Connect all'interno dell'app Alexa è disponibile per il tuo paese e la tua lingua. Attiva la skill per stabilire la connessione tra Amazon Alexa e il tuo elettrodomestico.

EfficientDry: grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
Scaricare la lavastoviglie ed accorgersi che i piatti sono ancora umidi è una vera scocciatura. Grazie ad EfficientDry, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente alla fine del lavaggio migliorando il processo di asciugatura e fa si che i piatti si raffreddino lentamente così da poterli riporre senza il bisogno di asciugarli di nuovo a mano. Risultati migliori e risparmio di energia.

InfoLight: l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica quando la lavastoviglie è accesa.

Un punto rosso a led sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione.

Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.
Virus come il corona e l'influenza vengono eliminati efficacemente con il programma Eco 50 °C, testato dall'Institute for Integrative Hygiene and Virology (etichetta Igiene Livello 1). Con i programmi a temperatura più elevata è possibile raggiungere livelli di igiene significativamente più alti, essendo efficaci contro i virus più resistenti, compresi i virus inviluppati e non inviluppati. Dati confermati per il ciclo di manutenzione Intensive 70 °C e Machine Care (etichetta Igiene Livello 3)

Diagnostica da remoto: in caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.
I malfunzionamenti degli elettrodomestici possono creare parecchio stress, ma la diagnostica da remoto ti può venire in aiuto. Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto ti basterà chiamare il team di assistenza per verificare a distanza lo stato del tuo elettrodomestico, individuare il problema e ricevere consigli precisi su come procedere. Se il problema non è risolvibile a distanza, sarà programmato l'intervento a domicilio di un tecnico esperto, che arriverà con i ricambi necessari. Assistenza intelligente, soluzioni intelligenti.

Programme Download: programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
A volte, può capitare di avere esigenze di lavaggio specifiche. Con Programme Download, le lavastoviglie Bosch ti danno la possibilità di scaricare programmi aggiuntivi attraverso la app Home Connect. Risultati di lavaggio sempre perfetti, per ogni necessità.

Assistente al lavaggio: il programma giusto per ogni carico.
La tua lavastoviglie ti consiglia il programma migliore in base al carico. grazie all'Assistente EasyStart. L'Assistente al lavaggio ti guida ogni volta alla scelta del programma migliore. Ti basterà rispondere ad alcune semplici domande (tipo di stoviglie, livello di sporco, risparmio energetico, temperatura e durata) ed ecco che, attraverso la app Home Connect, il sistema ti suggerisce il programma più adatto. E poi... basta premere Avvio.

RackMatic: cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Massima flessibilità di carico, il cestello superiore può essere regolato in altezza a seconda delle necessità.

Grazie al vano DosageAssist, il detersivo si scioglie in modo ottimale favorendone l'efficacia durante il lavaggio.
La pastiglia di detersivo fuoriesce dal dispenser e si riversa in un apposito vano nel cestello superiore in cui si scioglie completamente.

Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
Con il programma Preferito, si possono attivare i programmi di lavaggio più utilizzati e le opzioni preferite, combinandoli fra loro, in modo facile e veloce. Può essere attivata con la App Home Connect o direttamente dal pannello dicontrollo della lavastoviglie attraverso il pulsante dedicato. La lavastoviglie penserà al resto!

SilentPowerDrive: il motore che permette di risparmiare energia, silenzioso e duraturo.
Mantenere la casa pulita può essere difficile. Tenerla silenziosa può a volte sembrare impossibile. Le nostre lavastoviglie con il motore senza spazzole SilentPowerDrive offrono una pulizia efficiente e silenziosa. Il motore adegua accuratamente la pressione dell acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico. Tutto questo per utilizzare meno acqua, meno energia ed avere sempre risultati impeccabili.

AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.
La protezione anti allagamento è fondamentale per le lavastoviglie. Il nostro sistema AquaStop offre una protezione garantita contro le perdite. Quando il sensore rileva una perdita, la lavastoviglie smette automaticamente di funzionare e pompa fuori l'acqua attraverso un tubo a doppia parete. AquaStop ti protegge dai danni causati dall'acqua ed è garantito per tutta la durata del tuo elettrodomestico.

SPECIFICHE	
Tipo	da incasso
Capacità	14 coperti
Dimensioni	95,10x64,17x78,05 cm
Marca	BOSCH

DIMENSIONI	
Altezza	81,5 cm
Larghezza	59,8 cm
Profondità	55 cm
Peso	35,3 kg
PROGRAMMI	
Delicati	Si
Eco	Si
Intensivo	Si
Prelavaggio	Si
Numero programmi	6
GENERALE	
Capacità di carico (n°coperti)	14
Potenza Sonora	42 dB(A)
Consumo di acqua per ciclo di funzionamento (con programma ECO)	9 lt
Tipo di installazione	A incasso
Classe efficienza energetica	B