



Codice	CK438304
EAN	8720689046749
Marca	PHILIPS
Part number	HX4033/32
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.481
Volume (cm <sup>3</sup> )	2709.17552

**Philips Sonicare 3100 Spazzolino ricaricabile**

**Cura essenziale per denti e gengive sani**

Passa agevolmente alla pulizia con spazzolino elettrico e scopri Philips Sonicare Serie 3000  
 Rimuove fino a 5 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

**Rimuove delicatamente fino a 5 volte più placca\***

Questo spazzolino elettrico è dotato della nostra testina W. Le innumerevoli setole assicurano una rimozione della placca fino a 5 volte superiore\*, offrendo al contempo una pulizia rinfrescante per l'intera bocca.

**L'azione fluidodinamica Sonicare**

Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 31.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

### **Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione**

Spesso può capitare di spazzolare troppo energicamente ed è qui che entra in gioco lo spazzolino Philips Sonicare, dotato di un sensore di pressione con feedback tattile in grado di rilevare la pressione eccessiva. Se stai esercitando troppa pressione, lo spazzolino ti avvisa con delicate vibrazioni per ricordarti di rallentare e proteggere le gengive.

### **Scegli la tua esperienza di pulizia ideale**

Goditi una pulizia piacevole con 3 impostazioni di intensità. Scegli tra Alta, Media e Bassa. Efficacia garantita, sia che tu voglia un po' di vigore in più o porre una maggiore attenzione su un particolare passaggio della pulizia.

### **Facile passaggio alla pulizia con spazzolino elettrico**

Il programma Sonicare EasyStart è pensato per chi è alle prime armi con lo spazzolino elettrico. Il programma offre la possibilità di aumentare gradualmente e delicatamente la potenza di spazzolamento durante le prime 14 pulizie.

### **Sessioni di pulizia guidate**

Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 30 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.

### **14 giorni di durata della batteria**

Prova fino a 14 giorni di pulizia regolare con una sola ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.

## **SPECIFICHE**

Colore	nero
Tipo	spazzolini elettrici
Marca	PHILIPS

## **GENERALE**

Accessori	1 spazzolino ricaricabile 3100, custodia da viaggio, testina per spazzolino Optimal White W e caricabatterie
Appendibile al muro	No
Colore primario	Nero
Funzionamento	A batteria
Getto regolabile	nessun getto
N° Getti	0
N° testine/beccucci	1
N° Velocità	3
N°Spazzolini	1

Serbatoio per acqua e/o collutorio	No, non presente
Tipologia	Spazzolino
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	0 cm
Larghezza	0 cm
Peso senza imballo	0 kg
Profondità	0 cm
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Compatibilità IFTTT	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Smart home	No