

Cassa per Smartphone/Tablet/Mp3 si nero SHARP XPARTY SING ALTOPARLANTE PER FESTE PS-931	
Codice	CK456760
EAN	4550556137225
Marca	SHARP
Part number	PS-931
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.61
Volume (cm ³)	52790.4

XPARTY SING ALTOPARLANTE PER FESTE

Canale 2.0

Con stereo 2.0, il tuo dispositivo audio Sharp crea un'esperienza acustica spaziale sfruttando canali sinistri e destri separati. Molti appassionati di musica amano quest'acustica, perché gli strumenti sembrano davvero realistici.

Bluetooth

Semplice, veloce, flessibile: collega il tuo smartphone, tablet o PC compatibile tramite Bluetooth al tuo dispositivo Sharp per trasmettere l'audio in modalità wireless.

Preset di equalizzazione (EQ)

I preset dell'equalizzatore ti permettono di scegliere il profilo sonoro che preferisci. Con 6 diversi preset come POP, DANCE e ROCK, c'è un'opzione che si adatta perfettamente alla tua scelta musicale.

Porta USB per riproduzione e ricarica

Riproduci i tuoi file memorizzati collegando una chiavetta USB all'ingresso musicale USB, utile se preferisci non collegare il telefono tramite Bluetooth. Non rimanere senza batteria del telefono, puoi utilizzare la batteria degli altoparlanti per ricaricarlo collegandolo all'ingresso di ricarica USB.

MP3/WAV/FLAC

Ascolta ciò che vuoi: il tuo dispositivo audio Sharp supporta file MP3, WAV e FLAC, così puoi riprodurre musica da telefoni cellulare e lettori MP3, Apple music o da altri download di musica.

Modalità Duo/true wireless stereo (TWS)

La Duo Mode porta la tua festa al livello successivo! Collega senza fili 2 unità dello stesso modello con la semplice pressione di un pulsante per raddoppiare la potenza della festa. Insieme, gli altoparlanti condividono la stessa fonte audio Bluetooth e operano come canali sinistro e destro (Stereo Wireless Vero).

Super Bass

Premi il tasto SUPER BASS in qualsiasi momento per aumentare i bassi - ma non disturbare i vicini!

Microfono con cavo

Collega il microfono cablato (incluso) e mostra le tue abilità di Karaoke agli amici e alla famiglia. Se ti va di fare un duetto, c'è un altro ingresso per collegare un secondo microfono.

Luci stroboscopiche

Quando fai festa ti piace darci dentro. Con musica ad alto volume ed effetti luce pulsanti: il tuo altoparlante Sharp farà scendere in pista tutti i tuoi amici.

Batteria ricaricabile integrata

Fino a 17 ore fuori casa ascoltando la tua musica: col tuo dispositivo audio Sharp puoi goderti questo piacere. Dopo una rapida ricarica sei subito pronto per ripartire.

SPECIFICHE

Colore	nero
Marca	SHARP
Potenza nominale	180
Ingresso USB	si

GENERALE

Contenuto Confezione	XParty Sing Party Speaker, Microfono cablato, Cavo di alimentazione (UE e UK), Documentazione utente
Colore primario	Nero
Consumo	60 W
Wireless	Si
Potenza Nominale	180

Larghezza	26 cm
Altezza	56 cm
Profondità	28 cm
Peso	5850 gr
CONNETTORI	
Ingresso USB	Si
Uscita cuffie	No
Morsetti per cavi	No
Ingressi RCA	No
COMPATIBILITÀ APPLE	
Connettore dock per iPod/iPhone	No
Controllo via usb iPhone/iPod/iPad	No
Airplay	No