ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Piano cottura induzione vetro ceramica Nero BOSCH PVS845HB1E	
Codice	CK342985
EAN	4242005394418
Marca	BOSCH
Part number	PVS845HB1E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.1
Volume (cm³)	58368

PVS845HB1E Serie 6 Piano cottura a induzione 80 cm Nero, con profili**DirectSelect: controllo semplice del piano cottura.** Ti capita a volte di confonderti con le impostazioni del tuo piano cottura? DirectSelect, grazie al pannello comandi retroilluminato e intuitivo, ti aiuta a regolare le impostazioni dell'area di cottura in modo rapido e semplice. **Smart Hood Automatic: la potenza della cappa viene regolata automaticamente in base alle impostazioni del piano.** Adesso puoi dedicarti completamente alla preparazione delle tue pietanze. Con Home Connect, la cappa e il piano comunicano tra loro grazie per regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base alle impostazioni del piano cottura. Per una cucina libera da fumi e odori e una cappa sempre pulita perché non hai bisogno di toccarla. Un modo semplice e rivoluzionario di cucinare. **Preferiti: personalizza il tuo piano con le impostazioni che utilizzi più spesso.** Cucinare i tuoi piatti quotidiani è più semplice se le impostazioni che utilizzi più spesso possono essere attivate con un click. Con Preferiti puoi memorizzare la tua combinazione ideale di impostazioni, come il livello di potenza e il timer. Se vuoi, puoi anche aggiungere i controlli della luce della cappa abbinata. E per attivarle ti basterà entrare nell'app Home Connect e selezionare la combinazione che desideri avviare. **Controlla le funzioni della tua cappa tramite il tuo piano cottura.** Controlla le funzioni della tua cappa tramite il tuo piano cottura. Sia il piano cottura che la cappa sono dotati di modulo Wi-Fi, che consente loro di interagire. Non appena il tuo piano cottura viene attivato, si

accende anche la tua cappa e inizia ad aspirare fastidiosi vapori non appena inizi a cucinare. Quando hai finito di cucinare, la cappa si spegne automaticamente dopo un breve periodo di funzionamento, così puoi essere certo che gli odori sgradevoli della cucina scompaiano davvero. Se vuoi comandare direttamente la cappa, basta attivare la modalità manuale sui comandi del piano con il tocco di un dito. Oltre alla velocità di aspirazione, puoi anche controllare l'illuminazione della cappa tramite il piano cottura. Con un solo set di comandi, controlli tutto: il tuo piano cottura e la tua cappa aspirante. **Accelera il processo di cottura.** Quando vuoi portare in tavola piatti facili e veloci ancora più rapidamente, PowerBoost fa al caso tuo. Si tratta di una pratica funzione che aggiunge ulteriore potenza per un riscaldamento ultrarapido. Usala sul tuo piano cottura a induzione per far bollire grandi quantità d'acqua e riscaldare quasi il 35% più velocemente rispetto al livello di potenza più alto. **Funzione Pausa: metti in pausa la cottura per 10 minuti.** Quando sei ai fornelli e qualcos'altro richiede la tua attenzione, puoi mettere in pausa la cottura per 10 minuti e bloccare tutti i comandi del piano. Accogli i tuoi ospiti, rispondi al telefono o pulisci velocemente la superficie in vetro, La Funzione Pausa si disattiva in automatico dopo 10 minuti o può essere disattivata manualmente in qualsiasi momento. **Memorizza le tue impostazioni di cottura.** Il piano cottura, prima di essere spento, memorizza le impostazioni di cottura selezionate. Così quando verrà riacceso nuovamente potrai ripartire a cucinare senza bisogno di impostare potenza e timer. **Il piano si spegne quando il tempo è finito.** Al termine del tempo impostato, la zona di cottura assegnata si spegne automaticamente. **Sicurezza bambini: lascia nessuno spazio all'utilizzo indesiderato** Sicurezza bambini: blocco del pannello controllo per prevenire incidenti e cambi di programmazione.

SPECIFICHE	
Colore	Nero
Tipo	induzione
Materiale	vetro ceramica
Dimensioni	13x60x94,5 cm
Marca	BOSCH

GENERALE	
Colore/Estetica	Nero
Coperchio	No
Materiale Griglie	Griglie Non Presenti
Materiale Piano	Vetro ceramica
Posizione Comandi	In alto
Timer	Si
Tipologia piano	Induzione
Tipo di installazione	Da incasso
DIMENSIONI	
Altezza Prodotto	5,5 cm
Larghezza Prodotto	802 Cm
Profondità Prodotto	52,3 cm

Peso senza imballo	13,2 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	16,9 kg
Lato A	95,3 cm
Lato B	60,8 cm
Lato C	12,6 cm
SMART HOME	
Altre Caratteristiche	Numero di livelli energia: 17, inizio veloce, Display incorporato, Indicatore di calore residuo, Protezione per i bambini, Spegnimento automatico
BRUCIATORI/ZONE	
Accensione elettronica	No
Numero Fuochi	4
Tipologia bruciatori	Quadrato, Sinistra anteriore, Elettrico, 190 x 210 mm, 2500 W, 3700 W, Quadrato, Posteriore sinistro, Elettrico, 190 x 210 mm, 2500 W, 3700 W, Rotondo, Destro posteriore, Elettrico, 280 mm, 3000 W, 3700, Rotondo, Destro anteriore, Elettrico, 145 mm, 1600 W, 2200 W